

POUŽÍVATEĽSKÁ PRÍRUČKA PRE MODEL 6732



plusOne Pop-Up Vibe

Údržba:

Pred prvým použitím a po každom použití zariadenie opláchnite teplou mydlovou vodou.

Skladovanie:

Skladujte na suchom mieste, oddelene od ostatných sexuálnych pomôcok. Sexuálne pomôcky vyrobené z rôznych materiálov sa môžu pri vzájomnom kontakte poškodiť.

Kvalita:

Tento výrobok je vyrobený z bezpečného silikónu, ktorý je neškodný pre ľudské telo. Neobsahuje ftaláty, BPA ani latex

Dôležité pokyny:

Nezapínajte ho počas nabíjania alebo čistenia. Počas nabíjania bude kontrolka blikať a po úplnom nabití sa rozsvieti. **Upozornenie na vybitú batériu:** kontrolka bude rýchlo blikať, keď je batéria takmer vybitá. Používajte iba 5-voltový USB adaptér (štandardná nabíjačka mobilných telefónov). Úplné nabitie sa dosiahne približne po 60 minútach. Používajte len mazivo na báze vody. Plne vodotesný pre zábavu vo vani a v sprche

Varovanie:

Ak vám alebo vášmu partnerovi výrobok nevyhovuje, prestaňte ho používať. Ak sa zariadenie nabíja, nevystavujte ho vode.

Tlačidlo napájania:

Ak chcete zariadenie zapnúť, stlačte a podržte tlačidlo napájania 3 sekundy. Pevným stlačením prechádzajte cez 10 nastavení. Ak chcete prístroj vypnúť, stlačte a podržte tlačidlo na 3 sekundy.

Ako používať plusOne Pop-Up Vibe:



Ak chcete zariadenie vysunúť, jemne potiahnite obe strany v opačnom smere. Držte zariadenie za krk medzi dvoma prstami.



Začnite jemným hladením svojich alebo partnerových erotogénnych zón hladkou stranou vysúvacieho vibrátora. Vyskúšajte rôzne pohyby a tlaky, aby ste získali vzrušujúce zážitky.



Na presné vibrácie použite dvojitú stranu vysúvacieho vibrátora. Pre jedinečný pocit umiestnite hroty na obe strany klitoris.



Keď ste spokojní, stlačte stránky k sebe, aby ste ich mohli kompaktné a nenápadne uložiť do tašky alebo kabelky.

Nabíjací port:

Pripojte magnetickú nabíjaciu hlavicu k nabíjaciemu kontaktu.

Ako nabíjať



1. nabíjací kontakt je malý kovový krúžok umiestnený na spodnej strane zariadenia



2. vyrovnajte magnetickú nabíjaciu hlavu s kontaktom.



3. kábel je magneticky zacvaknutý na mieste. Kontrolka LED tlačidla napájania bude pomaly blikáť, aby signalizovala nabíjanie

Zažite intenzívne potešenie a vyberte si tú najlepšiu vibračnú stimuláciu, ktorá vás privedie na vrchol.
Až 1,5 hodiny hrania na plné nabitie

Rozmery výrobku v rozloženom stave: **5,08 cm (D) x 3,38 cm (Š) x 7,62 cm (V)**.

Batéria sa musí zlikvidovať v súlade s miestnymi zákonmi a predpismi. Ak je to možné, recyklujte ju.
Používatelia nesmú batériu sami vyberať ani vymieňať, mohli by zariadenie poškodiť.



Balenie obsahuje: plusOne Pop-Up Vibe, nabíjací kábel a návod na použitie.