


1. Zoznámte sa s ROMP Shine X



2. Užite si



Pred použitím odporúčame naniesť na stimulačnú hlavicu aj na klitoris lubrikant na báze vody.

Podržte tlačidlo (+) 2 sekundy, aby ste zapli ROMP Shine X.




Stimulačnú hlavicu umiestnite na klitoris s ľahkým tlakom. Urobte si ju pohodlnú pre svoje telo a nájdite miesto, ktoré je vám príjemné.

Krátko stlačte funkčné tlačidlo, aby ste prešli cez 10 úrovní intenzity ... a znova... a znova... jednoducho si sadnite a Užite si jazdu.

Podržte tlačidlo (-) 2 sekundy a ROMP Shine X sa vypne.

3. Nápady na hranie



ROMP Shine X je navrhnutý na hru vo dvojici alebo sólo, či už ide o jemné dráždenie, alebo zemetrasné vyvrcholenie... Potrebujete inšpiráciu? Tu je niekoľko stránok Nápady na hranie, ktoré vám pomôžu dostať sa do nálady...



Použite ROMP Shine X na stimuláciu bradaviek a vnútornej strany stehien, aby ste dráždili a dráždili svojho partnera - alebo seba.

Použite svoj ROMP Shine X na klitoris a ROMP Hype vnútorný vibrátor súčasne pre dvojité potešenie.

Váš partner bude Užite si používať ROMP Shine X na vás počas sexu, takže mu odovzdajte kontrolu a uvidíte, kam vás zavedie.

4. Clean




Odstráňte stimulačnú hlavicu.

ROMP Shine X je vodotesný. Stimulačnú hlavicu môžete clean čistiť teplou vodou a čistiacim prostriedkom na hračky alebo sa s ňou ísť okúpať - podľa toho, čo je zábavnejšie!

Môžete tiež clean pod stimulačnú hlavicu umiestniť vatový tampón.

Stimulačnú hlavicu opäť umiestnite späť a ROMP Shine X je pripravený na novú párty plnú rozkoše.

5. Nabíjanie



ROMP Shine X potrebuje napájanie?

Zapojte nabíjací kolík (A) do nabíjacieho otvoru (B) - áno, do silikónu môžete prepichnúť malý otvor! - a potom pripojte USB (C) k zdroju elektrickej energie. Po 120 minútach bude ROMP Shine X pripravený na to, aby ste ho mohli Užite si opäť používať po dobu 45 minút.

6. Bezpečnostné pokyny

VAROVANIE

Predáva sa len ako novinka. Nie je vhodný na lekárske účely. Výrobok používajte len na určený účel. Uchovávajte mimo dosahu detí. Ak ste v starostlivosti lekára a/alebo máte ochorenie, ktoré si vyžaduje použitie akejkoľvek zdravotníckej pomôcky, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom.

Ak pocítite akékoľvek podráždenie pokožky, bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa so svojim lekárom. Tento výrobok môžu používať len dospelí. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúsenosti a znalostí, ak im bol poskytnutý dohľad alebo inštrukcie týkajúce sa používania výrobku bezpečným spôsobom a ak rozumejú príslušným nebezpečenstvám. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užívateľskú údržbu nesmú vykonávať deti. Nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené oblasti pokožky. Pred použitím odstráňte piercing alebo šperky v oblasti genitálií. Pred a po použití výrobku vždy clean podľa pokynov uvedených v návode. Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, výrobok a jeho batéria nesmú byť vystavené teplotám vyšším ako 45 °C, nesmú byť rozobraté ani mechanicky či elektricky poškodené.

Zdieľanie sexuálnych hračiek môže prenášať sexuálne choroby. Nezdieľajte svoje sexuálne hračky s inými používateľmi, ako je váš partner. V prípade potreby používajte ochranné opatrenia so svojim partnerom. Nepoužívajte hračky, ak na krycom materiáli zistíte akékoľvek praskliny alebo známky degradácie. Tento výrobok nie je určený na análne použitie. Nepoužívajte ho análne! Aby ste zabránili vzniku škvrn, neumiestňujte mäkkú stranu výrobku na savý povrch. Pravidelne kontrolujte, či nie je nabíjacie zariadenie a výrobok poškodený, a v prípade akéhokoľvek poškodenia ho nepoužívajte. Magnetické polia môžu ovplyvniť mechanické a elektronické súčasti, napríklad kardiostimulátory. Nepoužívajte výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Ďalšie informácie získate od svojho lekára. Karty s magnetickými prúžkami (napríklad kreditné karty) uchovávajte mimo výrobku, pretože ich môže poškodiť magnet výrobku. Ak sa zdá, že výrobok funguje neobvykle, vypnite ho a vyhľadajte informácie v časti podpory na našej webovej lokalite.

NABÍJANIE

Pred prvým použitím nabíjacieho zariadenia skontrolujte úroveň miestneho napätia, pretože miestne sieťové napätie nesmie prekročiť maximálne sieťové napätie uvedené na nabíjacom zariadení. Výrobok sa musí nabíjať len pri vhodnom, mimoriadne nízkom napätí zariadení uvedených v zbernej miestnosti, ktoré poskytujú verejné orgány pre nakladanie s odpadmi, alebo pri správnej skladovacej miestnosti uvedenej v zbernej miestnosti. Počas nabíjania batérie nepoužívajte výrobok ani stránku clean. Nabíjacie zariadenie ani nabíjací kábel nikdy neponárajte do vody alebo iných tekutín. Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné. Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu. Po každom nabítení výrobku odpojte nabíjací kábel od elektrickej siete.

PRE OPTIMÁLNE POUŽÍVANIE VÝROBKU DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY

Ak chcete zaručiť dlhú životnosť batérie, pravidelne výrobok nabíjajte, aj keď sa nepoužíva. Skladujte na bezpečnom, suchom mieste bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu. Odporúčame používať s výrobkom masivo na vodnej báze. Aby ste zabránili poškodeniu výrobku, nepoužívajte s výrobkom parfumované lubrikanty, gély alebo masáže oleje na báze alkoholu. So silikónovými výrobkami nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu.

POZNÁMKA K BATÉRIÁM

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie: Batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú vyhazovať do domového odpadu. Ako koncový používateľ ste zo zákona povinný vrátiť použité batérie. Využite na to oficiálne zberné zariadenia, ako sú napríklad zberné miesta poskytované verejnými orgánmi odpadového hospodárstva. Použité batérie, ktoré nosíme alebo sme nosili, nám môžete odovzdať aj ako nové batérie. Kontaktujte nás na adrese care@romp.toys. Aby sa zabránilo skratu, póly lítiových batérií by mali byť pred vrátením prelepené páskou. Z bezpečnostných dôvodov vás žiadame, aby ste nám batérie neposielali poštou, a odkazujeme vás na predpisy pre zasielanie nebezpečného tovaru, ktoré poskytujú poštovní prepravcovia. Ak sú batérie vo výrobku pevne zabudované, nepokúšajte sa ich sami vybrať. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Vaše povinnosti ako zákazníka inak upravuje smernica o OEEZ a vnútroštátne vykonávacie právne predpisy. Dodržiavajte informácie uvedené v príručke a bezpečnostné pokyny, aby ste zabránili vzniku odpadu a odpadu. Použité batérie obsahujú škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ak nie sú správne skladované alebo likvidované. Týka sa to najmä nesprávneho zaobchádzania s lítiovými batériami. Batérie obsahujú aj dôležité suroviny, ako sú železo, zinok, mangán a nikel, a môžu sa recyklovať. Separovaný zber umožňuje recykláciu týchto surovín a zabraňuje negatívnym vplyvom uvoľnených škodlivín na životné prostredie a ľudské zdravie. Značka s prečiarknutým odpadovým košom znamená, že batérie a akumulátory nesmiete vyhazovať spolu s domovým odpadom.

Ak sú prítomné zákonné požiadavky, tento znak znamená, že pri označovaní batérií sa musia používať nasledujúce symboly a ich význam:



Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti; Batéria obsahuje viac ako 0,004 hmotnostného percenta olova

Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia

POZNÁMKY K LIKVIDÁCII ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ

Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie: Upozorňujeme majiteľov elektrozariadení, že staré elektrozariadenia sa musia zbierať oddelene od komunálneho odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované do starého elektrozariadenia, ako aj žiarovky, ktoré sa dajú zo zariadenia vybrať bez toho, aby sa znížili, sa musia od starého zariadenia oddeliť nedeštruktúrnym spôsobom, ako sa odovzdajú na zbernom mieste na riadnu likvidáciu. Pri likvidácii batérií si prečítajte samostatné pokyny. Symbol preškrtnutej odpadovej nádoby zobrazený nižšie a prípravený na staré elektrické zariadenie tiež znamená, že zariadenie sa musí zbierať oddelene:



Podľa smernice o OEEZ a vnútroštátneho vykonávacieho zákona sme ako distribútori elektrozariadení povinní bezplatne prevziať určité elektroodpady. Pri kúpe nového elektrického a elektronického zariadenia nám môžete bezplatne odovzdať staré elektrické zariadenie, ktoré plní rovnaké funkcie ako nové zariadenie. Ak chcete vrátiť staré zariadenie, ktoré je staršie ako 25 cm v akomkoľvek rozmere, môžeme nám ho bezplatne odovzdať aj bez toho, aby ste si kúpili nové zariadenie. Kontaktujte nás na adrese care@romp.toys. Následne sa postaráme o vrátenie starého elektrozariadenia. Z bezpečnostných dôvodov by sme vás chceli požiadať, aby ste neposielali osvetľovacie zariadenia (napríklad žiarovky). Na odovzdanie osvetľovacích zariadení využite zberné miesta, ktoré poskytujú verejné orgány pre nakladanie s odpadmi, alebo nás kontaktujte priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. Staré elektrozariadenia môžete odovzdať aj na ktoromkoľvek zbernom mieste prevádzkovanom orgánmi odpadového hospodárstva. Odovzdaním starého elektrozariadenia na separovaný zber do príslušných zberných skupín významne prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a inému zhodnoteniu starých spotrebičov. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov z použitých elektrozariadení pred ich odovzdaním na likvidáciu. Dodržiavajte zodpovedne uvedené v návode na obsluhu a bezpečnostné pokyny, aby ste predišli vzniku odpadu, a overte si prípadné možnosti opravy.