

KRÚŽOK NA PENIS SATISFYER SNIPER

OVLÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo power po dobu 2 sekúnd pre zapnutie.
- 2) Krátkymi stlačeniami rovnakého tlačidla meníte jednotlivé vibračné a pulzačné rytmy.
- 3) Pre vypnutie stlačte tlačidlo power po dobu 2 sekúnd.

ÚDRŽBA

Po každom použití krúžok opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť čistič erotických pomôcok, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt.

Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom či utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Krúžok je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tak prípadne vodných hier.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne lubrikanty na VODNEJ BÁZE. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Krúžok je poháňaný integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky. Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

Vibračný krúžok, magnetický USB kábel na nabíjanie