

SATISFYER 2

Funkcie

Všetko, čo musíte urobiť pre zapnutie vašej novej erotickej pomôcky, je stlačiť malé tlačidlo v dolnej časti. Tým aktivujete najnižší stupeň výkonu **Satisfyer 2**.

Roztiahnite jemne pysky ohanbia od seba tak, aby sa obnažil váš klitoris. Jemným tlakom umiestnite oválnu hlavu **Satisfyeru** na klitoris. Uistite sa, že ste našli ideálnu pozíciu a naďalej už s hračkou nemusíte manipulovať.

Ak chcete zvýšiť intenzitu, krátko stlačte veľké oválne tlačidlo v hornej časti s označením +. Zakaždým, keď stlačíte toto tlačidlo, zvýši sa intenzita o jeden stupeň. K dispozícii je 11 úrovní intenzity, z ktorých si môžete vyberať. Spodnou časťou tlačidla označeného znamienkom - môžete postupne znižovať intenzitu. Pridržením menšieho okrúhleho tlačidla sa stimulátor vypne alebo zapne.

Malá rada od nás: Pri použití lubrikačného gelu na vodnej báze budú vaše zážitky so **Satisfyerom** pod vodou oveľa intenzívnejšie.

Napájanie

Pohon **Satisfyeru 2** zaisťujú 2 mikrotužkové batérie, ktoré je možné jednoducho vymeniť pootočením spodnej časti prístroja - otvorenie viečka. Dodržujte pri vkladaní batérií správnu polaritu.

Špecifikácia

Materiál: silikón, ABS plast

Povrch: matný

Batérie: 2 x AAA

Teplota uskladnenia: 0 - 60 stupňov Celzia

Vodotesnosť: IPX7 (ozn. IPX vyjadruje stupeň odolnosti proti pôsobeniu vody)

Údržba

Váš **Satisfyer 2** je vodotesný a veľmi ľahko sa čistí - vyčistiť trysku môžete aj vatovou tyčinkou. Pre optimálne čistenie odporúčame použiť špeciálny čistiaci prostriedok určený pre údržbu erotických pomôcok. Predĺžite tým životnosť tejto hračky.

Uskladnenie:

Nevystavujte **Satisfyer 2** priamemu slnku a extrémnym teplotám. Uskladňujte ho oddelene od ostatných hračiek v prostredí bez prachu.