

MASÁŽNA HLAVICA A VIBRÁTOR 2V1 SHUNGA SANYA



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Ak chcete aktivovať a deaktivovať zámok tlačidiel, podržte stredné tlačidlo napájania stlačené 8 sekúnd, čím sa spustia dve rýchle vibrácie.
- 2) Podržaním tlačidla napájania na 3 sekundy ho zapnete.
- 3) Hlavica vás privíta svetelným indikátorom LED.
- 4) Ďalšími krátkymi stlačeniami tohto tlačidla sa zmenia jednotlivé režimy vibrácií a pulzácií a LED dióda sa meniť farby v závislosti od zvoleného rytmu.
- 5) Krátkymi stlačeniami pravého tlačidla + pridáte intenzitu sily, krátkymi stlačeniami ľavého tlačidla - ju zase uberieť.
- 6) Ak chcete hlavicu vypnúť, dlho stlačte a podržte tlačidlo napájania na 3 sekundy.

ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navýše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť utierákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelené od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a USB kábel na nabíjanie.

Trinet Corp., s.r.o.

Provozní 5560/1b
722 00 Ostrava – Třebovice, Czech Republic

Potrebujeť poradit?

Napíšte nám na flagranti@flagranti.sk
alebo zavolajte na tel.: +421 918 345 016