

VIBRÁTOR SVAKOM MARGOT APP-CONTROLLED DUAL MOTOR G-SPOT



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Pre zapnutie/vypnutie vibrátora stlačte a podržte tlačidlo so symbolom „S“ po dobu cca 2 sekúnd.
- 2) Krátkym stlačením tlačidla „S“ zapnete vibračným režim.
- 3) Krátkymi stlačeniami tlačidiel so symbolmi „šípok“ hore a dole zvyšujete, resp. znižujete silu vibrácií.
- 4) Dlhšími stlačeniami tlačidiel so symbolmi „šípok“ hore a dole dosiahnete najvyššie, resp. najnižšie sily vibrácií.
- 5) Dvojitými stlačeniami tlačidiel so symbolmi „šípok“ hore a dole prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 6) Pre zapnutie/vypnutie funkcie ohrevu vibrátora stlačte tlačidlo so symbolom „teplomeru“.
- 7) Pre prepojenie vibrátora s telefónom si prosím stiahnite oficiálne aplikácie zo stránok výrobcu, ktorú nájdete **TU**.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.
Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.
Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež **prípadné vodné hrátky**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibrátor a USB-C kábel na nabíjanie.