

KRÚŽOK NA PENIS SVAKOM WINNI 2

Návod na použitie:

- 1) Podržaním bočného tlačidla so symbolom S po dobu 3 sekúnd zapnete pohotovostný režim
- 2) Ďalším krátkym stlačením tlačidla spustíte prvý vibračný rytmus
- 3) Dvojklikom meníte jednotlivé vibračné rytmy, krátkym jedným stlačením tlačidla upravujete intenzitu sily vibrácie
- 4) Podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd krúžok vypnete

- 1) **Pre ovládanie s diaľkovým ovládačom** zapnite krúžok do pohotovostného režimu
- 2) Následným krátkym stlačením akéhokoľvek tlačidla so symbolom šípky zapnete vibrácie krúžku
- 3) Krátkymi stlačeniami šípky hore pridávate na intenzite vibrácií, krátkymi stlačeniami tlačidla šípky dole ju zase uberáte
- 4) Zmenu rytmu vykonáte dvojklikom šípky hore, dvojklikom šípky dole sa vrátite do predchádzajúceho rytmu
- 5) Pre pozastavenie vibrácií podržte prostredné tlačidlo so symbolom S po dobu 3 sekúnd
- 6) Ovládač má ľahkú latenciu
- 7) Krúžok potom musíte vypnúť jeho vlastným tlačidlom

- 1) **Pre ovládanie pomocou mobilnej aplikácie SVAKOM** si ju stiahnite do telefónu
- 2) Následne zapnite krúžok do pohotovostného stavu a spustíte aplikáciu
- 3) Párovanie prebehne automaticky
- 4) Potom stlačte ponuku PLAY, kde sa vám ukáže ponuka funkcií

Návod na údržbu

Pred a po každom použití pomôcky použite čistič na erotické pomôcky. Krúžok je vodotesný, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá a je možné ho čistiť aj vodou.

Lubrikácia

Používajte výhradne lubrikanty na **VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky!

Vodeodolnosť

Krúžok je vodotesný, tzn., že naň môže dopadať striekajúca voda a môže byť do nej tiež ponorený.

Napájanie

Nabíjanie krúžku s integrovaným Li-on akumulátorom sa vykonáva pomocou priloženého USB kábla. Diaľkový ovládač je napájaný 1 batériou typu CR2023.

Obsah balenia

Vibrátor, diaľkový ovládač, napájací USB kábel.