

MASTURBÁTOR SNAIL VIBE IKON SPARK ROTATING AND THRUSTING



Návod

OVĽÁDANIE

- 1) Masturbátor zapnete stlačením tlačidla „ON/OFF“ po dobu cca 2 sekúnd.
- 2) Stlačením spodného tlačidla so symbolom „krivky“ spustíte funkciu prírazu a rotácie.
- 3) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla prepínate medzi jednotlivými režimami.
- 4) Stlačením ľavého tlačidla „+“ zvyšujete intenzitu.
- 5) Stlačením pravého tlačidla „-“ znižujete intenzitu.
- 6) Stlačením horného tlačidla aktivujete „Power mode“, ktorý zvýši rytmy na najväčšiu intenzitu.

ÚDRŽBA

POZOR! Po každom použití vyberte rukáv z masturbátora a opláchnite vlažnou vodou. Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt **nie vodeodolný ani vodotesný!** Vodotesný je iba rukáv masturbátora.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 120 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a magnetický USB kábel na nabíjanie.