

Next Duo

Online user manual


Vitajte vo svete plných zmyselných zážitkov, ktoré obohatia váš život. Výberom Womanizera máte zaručené nielen neporovnateľné orgazmy, ale aj úplne novú túžbu po rozkoši.

Užívajte si svoj Womanizer - jeden orgazmus za druhým.

Choďte, milujte sa!




Obsah

1.	Popis produktu	2.	Ako používať
3.	Smart Silence	4.	Climax Control
5.	Vzory	6.	Afterglow
7.	Čistenie	8.	Nabíjanie
9.	Bezpečnostné pokyny	10.	Všeobecné informácie
11.	Stále chcete viac?		




- 1 Ovládanie intenzity vibrácií
- 2 Pleasure Air Ovládanie intenzity Pleasure Air
- 3 Stimulačná hlavica
- 4 Vibračné rameno
- 5 PLS REMOVE 5


2. Ako používať



- 1. Na vibračné rameno naneste niekoľko kvapiek maziva na vodnej báze.
- 2. Vložte vibračné rameno do vagíny.



- 3. Miernere rozťahnite pysky, aby ste odhalili klitoris.
- 4. Teraz môžete ľahkým tlakom prítlačiť stimulačnú hlavicu na klitoris tak, aby bol zakrytý oválnym otvorom stimulačnej hlavice.



MALÝ TIP: Ak si všimnete, že stimulačná hlavica ešte optimálne neseďí, prepínajte medzi dvoma stimulačnými nastavovacími (veľkosť S a M), ktoré sú súčasťou balenia, aby ste si vytvorili najlepšiu pozíciu.

3. Smart Silence



Prístroj Pleasure Air sa zapne, až keď sa takmer dotýka vašej pokožky. Smart Silence bude predvolene zapnuté. Stlačením tlačidla v podrobnostiach ovládačích tlačidiel Pleasure Air na 2 sekundy zapnete alebo vypnete funkciu Smart Silence.


POZNÁMKA: Pohotovostný režim
Keď je aktivovaný Smart Silence, výrobok sa po 30 minútach automaticky vypne, ak sa na ovládačích prvoch hračky nezistí žiadna aktivita.

4. Climax Control




Funkcia Climax Control mení hĺbkou vln Pleasure Air pre bohatší a plnší pocit.

5. Vzory




Zariadenie Next Duo má 10 vibračných vzorov. Nájdiť si rytmus, ktorý vás pohne znútra.

6. Afterglow




Krátkym stlačením tlačidla napájania počítate afterglow svojho orgazmu. Next Duo klesne na úroveň 1 v oblasti vibrácií a Climax Control a na polovicu predtým použitej úrovne intenzity Pleasure Air pre relaxačný zväz.

7. Nabíjanie



Pred prvým použitím prístroja Womanizer nabite. Nezabúdajte tiež na pravidelné dobíjanie prístroja Womanizer, aby ste zaisťovali dlhú životnosť batérie. Zariadenie sa môže počas nabíjania zahriať. Je to normálne.

8. Čistenie



- Stimulačná hlavica**
 1. Odstráňte stimulačnú hlavicu
 2. Použite čistiaci prostriedok na hračky
 3. Umyte pod vodou
 4. Osušte
- Hračka**
 5. Naneste čistiaci prostriedok na hračky
 6. Umyvanie pod vodou
 7. Vytrepajte prebytočnú vodu
 8. Osušte

9. Bezpečnostné pokyny

UPOZORNENIE
Predáva sa len ako novinka. Nie je vhodný na lekárske účely. Výrobok používať len na určený účel. Uchovávať mimo dosahu detí. Ak ste v starostlivosti lekára a/alebo máte ochorenie, ktoré si vyžaduje použitie akýchkoľvek zdravotníckych pomôcok, pred použitím tohto výrobku sa poraďte so svojim lekárom. Ak pociťte akékoľvek podráždenie pokožky, bolesť alebo nepríjemné pocity, okamžite prestaňte výrobok používať a poraďte sa so svojím lekárom.

Tento výrobok môžu používať len dospelí. Osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými alebo duševnými schopnosťami alebo s nedostatkom skúseností a znalostí môžu výrobok používať len vtedy, ak im bol poskytnutý dohľad alebo boli poučené o používaní výrobku bezpečným spôsobom a rozumnej príslušným nebezpečenstvom. Deti sa s výrobkom nesmú hrať. Čistenie a užitváteľská údržba nesmú vykonávať deti. Nepoužívajte na opuchnuté alebo zapálené oblasti pokožky.

- Pred použitím odstráňte piercing alebo šperky v oblasti genitálií.
- Pred a po použití výrobok vždy čistite podľa pokynov uvedených v návode.
- Aby nedošlo k poškodeniu výrobku, výrobok a jeho batéria nesmú byť vystavené teplotám vyšším ako 45 °C, nesmú sa rozoberať ani mechanicky či elektricky poškodzovať.
- Zdieľanie sexuálnych hračiek môže prenášať sexuálne choroby. Nezdierajte svoje sexuálne hračky s inými používateľmi, ako je váš partner. V prípade potreby používajte ochranné opatrenia so svojim partnerom. Nepoužívajte hračky, ak na krycom materiáli zistíte akékoľvek praskliny alebo známky degradácie.
- Tento výrobok nie je určený na análne použitie. Nepoužívajte ho iným spôsobom!
- Pravidelne kontrolujte, či nie je nabíjacie zariadenie a výrobok poškodený, a v prípade poškodenia ho nepoužívajte.
- Magnetické polia môžu ovplyvňovať mechanické a elektronické súčasti, napríklad kardiostimulátory. Nepoužívajte výrobok priamo nad kardiostimulátorom. Ďalšie informácie získate od svojho lekára. Karty s magnetickými prúžkami (napríklad kreditné karty) uchovávajte mimo výrobku, pretože ich môže poškodiť magnetický pole.
- Ak sa zdá, že váš výrobok nefunguje bežne, vypnite ho a vyhľadajte informácie v časti podpory na našej webovej lokalite.

NABÍJANIE
Pred prvým použitím nabíjacieho zariadenia skontrolujte úroveň nabitia miestnej batérie, využite a môžete napájací sieťový napätie nesmie prekročiť maximálne napätie uvedené na nabíjacom zariadení. Výrobok sa musí nabíjať len pri vhodnom, mimoriadne nízkom napätí zodpovedajúcom označeniu na výrobku: 3,7 V, 620 mAh.

- Počas nabíjania batérie výrobok nepoužívajte ani nečistite.
- Nikdy neponárajte nabíjacie zariadenie ani nabíjaci kábel do vody alebo iných tekutín.
- Tento výrobok obsahuje batérie, ktoré nie sú vymeniteľné.
- Tento výrobok obsahuje nabíjateľnú lítium-iónovú batériu.
- Po každom nabití výrobku odpojte nabíjaci kábel od elektrickej siete.

PRE OPTIMÁLNE POUŽÍVANIE VÝROBKU DODRŽIAVAJTE NASLEDUJÚCE POKYNY:

- Ak chcete zaručiť dlhú životnosť batérie, pravidelne výrobok nabíjajte, aj keď sa nepoužíva.
- Skladujte na suchom, suchom mieste bez vystavenia priamemu slnečnému žiareniu.
- Odporúčame používať s výrobkom lubrikant na vodnej báze. Aby ste predišli poškodeniu výrobku, nepoužívajte s ním parfumované lubrikanty, gély alebo masáže oleje na báze alkoholu. So silikónovými výrobkami nepoužívajte lubrikanty na báze silikónu.

POZNÁMKA K BATÉRIAM
Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie:

Batérie a nabíjateľné batérie sa nesmú vyhazovať do domového odpadu. Ako koncový používateľ ste so zákona povinný vrátiť použité batérie. Využite na to oficiálne zberné zariadenia, napríklad zberné miesta, ktoré poskytujú orgány verejnej správy odpadového hospodárstva. Použité batérie, ktoré prepávajúce alebo sme prepárali, nám môžete odovzdať aj ako nové batérie. Kontaktujte nás na adrese care@womanizer.com. Aby sa zabránilo skratu, póly lítiových batérií by mali byť pred vrátením prelepené páskou. Z bezpečnostných dôvodov vás žiadame, aby ste nám batérie neposielali poštou, a odkazujeme vás na predpisy týkajúce sa zasielania nebezpečného tovaru, ktoré poskytujú poštovní prepravcovia.

- Ak sú batérie vo výrobku trvalo nainštalované, nepokúšajte sa ich sami vybrať. Mohlo by to spôsobiť trvalé poškodenie zariadenia. Vaše povinnosti ako zákazník sa inak riadia smernicou o OEEZ a vnútroštátnymi vykonávacími právnymi predpismi.
- Dodržujte informácie uvedené v návode na obsluhu a Bezpečnostné pokyny aby ste zabránili vzniku odpadu a znečisteniu.
- Použitie batérie obsahujúcej škodlivé látky, ktoré môžu poškodiť životné prostredie alebo vaše zdravie, ak nie sú správne skladované alebo likvidované. Týka sa to najmä nespáreného zaoxidovaného železa a niklu. Batérie obsahujú aj dôležité suroviny, ako sú železo, zinok, mangán a nikel, a môžu sa recyklovať. Separovaný zber umožňuje recykláciu týchto surovín a zabraňuje negatívnemu vplyvu uvoľnených škodlivín na životné prostredie a ľudské zdravie.
- Značka s prečiarknutým odpadovým košom znamená, že batéria a akumulátory nesmiete vyhazovať spolu s domovým odpadom.

AK SÚ SPLNENÉ ZÁKONNÉ POZIČOVANIA, TOTO OZNAČENIE ZNAMENÁ, ŽE PRI OZNAČOVANÍ BATÉRIÍ SA VRIE POUŽÍVA NASLEDUJÚCE SYMBOLY A ICH VÝZNAM:

- Hg: Batéria obsahuje viac ako 0,0005 hmotnostného percenta ortuti
- Pb: Batéria obsahuje viac ako 0,004 hmotnostného percenta olova
- Cd: Batéria obsahuje viac ako 0,002 hmotnostného percenta kadmia

POZNÁMKA K LIKVIDÁCIÍ ELEKTRICKÝCH ZARIADENÍ
Európske predpisy vyžadujú, aby sme poskytli tieto informácie:

Majteľte elektrozariadení upozorňujeme, že staré elektrozariadenia je potrebné zbierať oddelene od komunálneho odpadu v súlade s platnými právnymi predpismi. Batérie a akumulátory, ktoré nie sú pevne zabudované v starom elektrozariadení, ako aj žiarovky, ktoré v podstate plní rovnaké funkcie ako nové zariadenie. Kontaktujte nás na adrese care@womanizer.com. Následne sa postaráme o vrátenie starých elektrozariadení. Z bezpečnostných dôvodov by sme nikdy nechceli požadovať, aby ste neposielali osvetľovacie zariadenia (napríklad žiarovky). Na vrátenie osvetľovacích zariadení využijte zberné miesta, ktoré poskytujú verejné orgány pre nakladanie s odpadmi, alebo nás kontaktujte priamo na vyššie uvedenej e-mailovej adrese. Staré elektrozariadenia môžete odovzdať aj na ktoromkoľvek zbernom mieste prevádzkovanom orgánmi verejnej správy odpadového hospodárstva. Odovzdaním starého elektrozariadenia na separovaný zber do príslušných zberných skupín významne prispievate k opätovnému použitiu, recyklácii a inému zhodnoteniu starých spotrebičov. Ako konečný používateľ ste zodpovední za vymazanie osobných údajov z použitých elektrozariadení pred ich odovzdaním na likvidáciu.

10. Všeobecné informácie

Model: Womanizer Next Duo
Číslo modelu: DUO10C
Elektrické hodnotenie
3,7 V = 0,7 A; Zabudovaný lítium-iónový akumulátor.
5 V = 1 A; pri nabíjaní pomocou nabíjacieho zariadenia USB

Použite sieťový adaptér USB (nie je súčasťou dodávky) s výkonom zodpovedajúcim menovitým hodnotám výrobku. Používajte len originálny dodaný kábel.

FCC SDoC (Womanizer Next Duo, DUO10C):
Zodpovedná strana - USA Kontaktné informácie:
WOW Tech USA Ltd.
103 Foulk Rd, Ste. 202
Wilmington, DE, USA
19803-3742
Attention: Prezident

Vyhľadanie FCC a IC:
Toto zariadenie je v súlade s časťou 15 pravidiel FCC a licencie Industry Canada oslobodené od RSS. Prevádzka podlieha nasledujúcim dvom podmienkam: (1) Toto zariadenie nesmie spôsobovať škodlivé rušenie a (2) toto zariadenie musí akceptovať akékoľvek prijaté rušenie vrátane rušenia, ktoré môže spôsobiť neželanú prevádzku. Tento digitálny prístroj triedy B je v súlade s kanadskou normou ICES-003.

Cet appareil est conforme à la partie 15 des Règles FCC et aux normes RSS exemptées de licence d'Industry Canada. L'utilisation est soumise aux deux conditions suivantes: (1) Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et (2) cet appareil doit accepter toute interférence, y compris celles qui pourraient provoquer un fonctionnement non souhaité.

Varování: Změny nebo opravy tohoto zariadenia, ktoré neboli výslovné schválené stranou zodpovedajúcom menovitým hodnotám výrobku, môžu viesť k strate operatívneho používateľa na prevádzku zariadenia.

POZNÁMKA: Toto zariadenie ochrana pred škodlivým rušením v obytnej inštalácii. Toto zariadenie generuje, využíva a môže vyžarovať rádiové frekvencie, ktoré môžu ovplyvniť inštaláciu nedejajúce k rušeniu. Ak toto zariadenie spôsobuje škodlivé rušenie rozhlasového alebo televízneho príjmu, čo možno zistiť vypnutím a zapnutím zariadenia, používateľovi sa odporúča, aby sa pokúsil odstrániť rušenie jedným alebo viacerými z nasledujúcich opatrení:

- Zmeňte orientáciu alebo umiestnenie prijímacej antény.
- Zvýšte vzdialenosť medzi zariadením a prijímačom.
- Zariadenie pripojte do zásuvky v inom obvodě, ako je obvod, ku ktorému je pripojený prijímač.
- Oponi sa poraďte s predajcom alebo skúseným rádiovým/televíznym technikom.

ZÁRUKA VÝROBCU
Spoločnosť WOW Tech Europe GmbH poskytuje na tento výrobok dobrovoľnú záruku výrobcu, ktorá sa uplatňuje popri záručnej záruke, na ktorú majú spotrebiteľ nárok voči svojmu predajcovi. Podrobnosti o záruke výrobcu nájdete na webovej stránke www.womanizer.com.