

KORÁLE ANÁLNE XR BRANDS BANG! 28X REMOTE CONTROL



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Výrobok zapnete stlačením tlačidla „ON/OFF“ na tele korálov po dobu cca 3 sekúnd.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami tlačidla prepínate medzi jednotlivými vibračnými režimami.
- 3) Pre použitie s diaľkovým ovládačom musia byť korále zapnuté.
- 4) Krátkym stlačením tlačidiel so symbolom „~“ meníte jednotlivé vibračné rytmy.
- 5) Stlačením tlačidiel „+“ a „-“ zvyšujete, resp. znižujete rýchlosť vibrácií.
- 6) Prostredným tlačidlom „ON/OFF“ na tele ovládača vibrácie vypnete.

ÚDRŽBA

Po každom použití výrobok opláchnite vlažnou vodou.

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Produkt je **vodeodolný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Na produkt môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ho ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky.

Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

Ovládač **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajújte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Doba nabíjania je cca 60 minút.

Ovládač je poháňaný akumulátorom CR2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete análne korále, diaľkový ovládač, USB kábel na nabíjanie a batériu typu CR2032.