

VIBRAČNÉ GULIČKY NAFUKOVACIE YOU2TOYS INFLATABLE + RC LOVE BALLS



Návod

OVLÁDANIE

- 1) Podržte tlačidlo power na tele guličiek po dobu 2 sekúnd pre zapnutie. Rozsvieti sa LED dióda a guličky sa uvedú do pohotovostného režimu.
- 2) Krátkymi stlačeniami tohto tlačidla zapnete a meníte jednotlivé vibračné a nafukovacie rytmy.
- 3) Opätovným podržaním tlačidla po dobu 2 sekúnd ich vypnete.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom zapnite guličky do pohotovostného režimu.
- 5) Krátkymi stlačeniami tlačidla power na ovládači zapnete a meníte všetky jeho funkcie.
- 6) Podržaním tohto tlačidla po dobu 2 sekúnd ich pozastavíte.
- 7) Podržaním vrchného tlačidla so symbolom šípok zapnete nafukovanie.
- 8) Krátkym stlačením tohto tlačidla uvoľníte vzduch a guličky vyfúknete.
- 9) Vypnúť guličky musíte ich vlastným tlačidlom.

ÚDRŽBA

Po každom použití guličky opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

VODEODOLNOSŤ

Guličky sú **vodeodolné**, preto je ich údržba veľmi jednoduchá.

Na guličky môže dopadať striekajúca voda, ale do vody ich ponoriť **NESMIETE!**

Vodotesnosť potom znamená, že by ste mohli výrobok do vody úplne ponoriť a užiť si tak vodné hrátky. Vzhľadom iba k **vodeodolnosti** výrobku, to v tomto prípade **nie je možné**.

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Guličky sú poháňané kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie akumulátora vykonávajújte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrola svieti trvalo.

Ovládač je poháňaný 1 akumulátorom typu CR 2032.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete vibračné guličky, diaľkový ovládač USB kábel a batérie typu CR 2032.