

# VIBRÁTOR WE-VIBE CHORUS

## Návod



### OVĽÁDANIE

- 1) Krátko stlačte tlačidlo na vibrátore. LED dióda blikne a spustí sa prvý režim vibrácií.
- 2) Následnými krátkymi stlačeniami meníte jednotlivé režimy.
- 3) Vypnete ho dlhým podržaním tlačidla po dobu 3 sekúnd.
- 4) Na použitie s diaľkovým ovládačom stlačte krátko tlačidlo + na ovládači a spustia sa vibrácie.
- 5) Krátkymi stlačeniami tlačidiel + alebo - pridávate či uberáte na intenzite.
- 6) Ak tlačidlo + podržíte po dobu 2 sekúnd, intenzita vyskočí na maximum.
- 7) Krátkymi stlačeniami tlačidiel < a > sa posúvate v jednotlivých rytmoch.
- 8) Pre funkciu Squeeze krátko stlačte vrchné tlačidlo so symbolom terča. LED dióda ovládača zabliká 3 krát a stlačením ovládača v ruke budete ovládať intenzitu vibrácií.
- 9) Funkciu vypnete opätovným krátkym stlačením rovnakého tlačidla, o čom vám dá vedieť zablikaním LED diódy ovládača 2 krát.
- 10) Vibrácie vypnete podržaním tlačidla - po dobu 2 sekúnd.
- 11) Pre Bluetooth pripojenie stiahnite do telefónu aplikáciu We-Connect.
- 12) Podržte tlačidlo na vibrátore po dobu 5 sekúnd.
- 13) Vibrátor dvakrát zavibruje a je pripravený na spárovanie.
- 14) V aplikácii dajte Pripojiť hračku a dajte spárovať. Vibrátor zavibruje 3 krát a môžete ho ovládať pomocou aplikácie.
- 15) Ak v nastavení hračky máte zapnutý Senzor Touch Sense, potom bude reagovať len na dotyk na vrchnom snímači vibrátora.
- 16) Keď ho vypnete, môžete spustiť prednastavené rytmy vibrácií.
- 17) Nezabudnite mať ovládač v blízkosti, pretože funguje ako most signálu medzi vibrátorom a telefónom.

### ÚDRŽBA

Po každom použití vibrátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.

Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.

### VODEODOLNOSŤ

Vibrátor je plne **vodotesný**, preto je jeho údržba veľmi jednoduchá.

Môže naň dopadať striekajúca voda, ale bez obáv ho môžete do vody pokojne ponoriť a užiť si tiež prípadné vodné hrátky.

### LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

## **POHON A NABÍJANIE**

Vibrátor je poháňaný kvalitným integrovaným Li-on akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.

Nabíjanie vibrátora a ovládače vykonávajte pomocou priloženého stojana, ktorý pripojíte pomocou kábla USB, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.

Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo.

## **SKLADOVANIE**

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

## **OBSAH BALENIA**

V balení nájdete vibrátor, diaľkové ovládanie, nabíjací stojan a kábel USB.