DILATÁTOR SILICONE

Návod

OVLÁDANIE
1) Spodná časť dilatátora slúži ako kryt batérie.
2) Ak chcete dilatátor zapnúť, odstráňte kryt batérií, vložte 3 batérie LR44 a kryt naskrutkujte späť.
3) Jednotlivé vibračné rytmy zmeníte krátkym stlačením tlačidla na kryte batérií.

ÚDRŽBA
Po každom použití dilatátor opláchnite vlažnou vodou s mydlovým prostriedkom.
Môžete tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťa vlákna.

VODEODOLNOSŤ
Dilatátor **nie je vodotesný ani vodeodolný!**

LUBRIKÁCIA
Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE
Dilatátor je poháňaný tromi akumulátormi typu LR44. Pre väčšiu výdrž odporúčame používať alkalické akumulátory alebo akumulátory s možnosťou opakovaného nabitia.

SKLADOVANIE
Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA
Vibrátor 3 akumulátory typu LR44.

Růžový slon s. r. o.
Výstavní 1928/9
722 00 Ostrava – Moravská Ostrava, Czech Republic

Potrebujete poradiť?
Napište nám na ahoj@flagranti.sk
alebo zavolejte na tel. 222 205 496