MASTURBÁTOR REBEL MEANS GEAR



Návod

OVLÁDANIE

1) Masturbátor zapnete pomocou tlačidla “ON/OFF”.
2) Následnými krátkymi stlačeniami tohto tlačidla meníte jednotlivé vibračné programy.
3) Tlačidlo so symbolom “plameňa” slúži na predhriatie masturbátora až na teplotu 40°C.
4) Tlačidlo so symbolmi “šípok” slúži na nastavenie rýchlostí pohybov hore/dole.
5) Masturbátor vypnete pomocou tlačidla “ON/OFF”.

ÚDRŽBA

Odporúčame tiež použiť **čistič erotických pomôcok**, ktorý navyše pomáha na odstránenie mikroskopických nečistôt. Výrobok stačí nastriekať, nechať cca 1 minútu pôsobiť a potom osušiť uterákom alebo utierkou, ktoré nepúšťajú vlákna.
Masturbátor nie je vodotesný, ani vodeodolný, preto NEODPORÚČAME používať na údržbu vodu.

VODEODOLNOSŤ

Produkt **nie vodeodolný ani vodotesný!**

LUBRIKÁCIA

Používajte výhradne **lubrikanty na VODNEJ BÁZE**. Iné lubrikačné gély by mohli poškodiť povrch pomôcky a ten by sa potom stal lepkavým.

POHON A NABÍJANIE

Výrobok je poháňaný kvalitným integrovaným akumulátorom, ktorý je od výroby cca z jednej polovice nabitý, odporúčame ho však pred prvým použitím úplne nabiť.
Nabíjanie akumulátora vykonávajte pomocou priloženého USB kábla, ktorý môžete zapojiť do adaptéra na telefón, do PC alebo do powerbanky.
Pri nabíjaní LED dióda bliká a pri úplnom nabití LED kontrolka svieti trvalo. Doba nabíjania je cca 90 minút.

SKLADOVANIE

Skladujte oddelene od ostatných erotických pomôcok na suchom a tmavom mieste.

OBSAH BALENIA

V balení nájdete masturbátor a USB kábel na nabíjanie.