



USER MANUAL & IMPORTANT SAFETY INFORMATION



FANTASY FOR HER SUPER SONIX THRUSTER

Li-ion



www.pipedreamproducts.com/docs

SKU	PD4971-12
UPC	603912775877



3

powerful motors!

FANTASY FOR HER SUPER SONIX THRUSTER

Experience the thrill of hi-speed thrusting! The **Super Sonix Thruster** is THE quintessential vibrating "rabbit massager" designed to take you to the finish line like never before!

Using the same percussion mechanism as massage gun therapy, with 7 modes of "Hi-Velocity" thrusting, you'll get pumped with incredible speed!

With the addition of powerful flickering clitoral stimulation, a specially designed rabbit ear with three tiny flickering tongues will surround and titillate your clitoris with sheet-clutching ecstasy! 10 frequency modes will curl your toes and give you the ability to find that sweet spot!

And if that's not enough, 10 vibration modes at the tip of the thruster are sure to take you to the finish line! The **Super Sonix Thruster** is the one "rabbit vibe" that checks all the boxes and leaves you wanting it again and again!

KEY PRODUCT FEATURES

- **NEW! Percussion Thrusting, with Flickering and Vibration!**
- **7 Modes of Thrusting - Up to 700 thrusts per minute**
- **10 Modes of Vibration**
- **10 Modes of Tongue-licking Clit Stimulation**
- **Thrusting, flickering, and vibration can all be used simultaneously or independently**
- **Travel Lock** for discretion. Product ships with travel lock on and unlocks when charged. Press top 2 buttons for 5 seconds to lock/unlock.

ADDITIONAL PRODUCT FEATURES


- 1-Year Limited Warranty
- IPX6 - Water-Resistant: Protected against high-pressure water streams from any angle.
- USB Rechargeable

CARE INSTRUCTIONS

Made with Elite Silicone™ the **Super Sonix Thruster** is ultra-hygienic and easy to clean. Use plenty of Moist® Lubricant. Cleanup is easy after the fun with antibacterial cleaner and warm water.

PACKAGE CONTENTS

Includes: (1) Rabbit Thruster & (1) Magnetic Charging Cord



NEW! PERCUSSION THRUSTING, WITH FLICKERING AND VIBRATION!



3-TONGUE FLICKERING CLIT STIMULATOR



FANTASY FOR HER SUPER SONIX THRUSTER

SKU	PD4971-12
UPC	603912775877



6 03912 77587 7

Product Specs

Width: 1.4 in. (3.5 cm)
Height: 8.7 in. (22 cm)
Insertable Length: 4.9 in. (12.5 cm)
Weight: 0.6 lbs. (0.25 kg)
Materials: Silicone & ABS Plastic

Charging Info

Charge Time: 160 min
Run Time: 60 min
Charger Type: Magnetic/USB A
Pole Distance: 6 mm
Pole Diameter: 3 mm

Čeština

Uživatelská příručka a bezpečnostní pokyny pro produkty obsahující lithium-iontové baterie

Úvod

Děkujeme, že jste si zakoupili náš produkt. Tato uživatelská příručka poskytuje základní bezpečnostní informace a pokyny pro používání produktů obsahujících lithium-iontové baterie. Před použitím produktu si prosím tuto příručku pečlivě přečtěte, abyste zajistili optimální výkon a bezpečnost.

Použití

Cestovní zámek:

Pro odemknutí podržte horní a střední tlačítko po dobu 3 sekund. Vibrace a LED světla dvakrát zablikají, což znamená, že jednotka je odemčená. Pro zamknutí podržte horní a střední tlačítko po dobu 3 sekund. Vibrace a LED světla jednou zablikají, což znamená, že jednotka je zamčená. Jednotka se také automaticky odemkne po odpojení nabíjecího kabelu.

Návod k použití:

Rázování, kmitání a vibrace lze používat současně nebo nezávisle na sobě.

Vibrace Zap/Vyp:

Podržte horní tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí vibrací. Opětovným stisknutím přepínejte mezi 10 režimy vibrací. Podržte pro vypnutí.

Rázování Zap/Vyp:

Podržte střední tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí rázování. Opětovným stisknutím přepínejte mezi 7 režimy rázování. Podržte pro vypnutí.

Stimulátor klitorisu Zap/Vyp:

Podržte spodní tlačítko po dobu 3 sekund pro zapnutí kmitání. Opětovným stisknutím přepínejte mezi 10 režimy kmitání. Podržte pro vypnutí.

Nabíjení:

Váš Super SoniX Thruster je snadno nabíjecí pomocí USB a dodává se s magnetickým nabíjecím kabelem. Nabíjení trvá přibližně 160 minut a po úplném nabití vydrží přibližně 60 minut.

Péče:

Po použití snadno očistíte pomocí antibakteriálního čističe a teplé vody.

Bezpečnostní informace

Lithium-iontové baterie jsou vysoce efektivní, ale vyžadují správné zacházení, aby se předešlo rizikům. Nedodržení těchto bezpečnostních pokynů může vést k požáru, výbuchu nebo zranění.

Obecná upozornění:

Neroskládejte produkt ani baterii.
Vyhněte se vystavení ohni, teplotám nad 60 °C nebo vodě.
Nepropichujte ani nekrájejte baterii.
Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.

Nouzové situace:

Pokud baterie uniká, vyhněte se kontaktu s pokožkou nebo očima. V případě kontaktu důkladně opláchněte vodou a vyhledejte lékařskou pomoc.
Pokud baterie vydává kouř, jiskry nebo nezvyklé zápachy, přesuňte produkt do bezpečné oblasti a kontaktujte záchranné služby.

Manipulace a používání

Co dělat:

Používejte pouze nabíječku a příslušenství dodané s produktem.
Ujistěte se, že produkt používáte v doporučeném teplotním rozsahu (obvykle 0 °C až 45 °C).
Zacházejte s produktem opatrně, abyste předešli poškození baterie.

Co nedělat:

Neužívejte produkt, pokud je poškozený nebo zduřelý.
Nepokoušejte se opravit baterii.
Vyhněte se používání produktu v blízkosti hořlavých materiálů.

Pokyny pro nabíjení

Používejte dodanou nabíječku nebo kompatibilní nabíječku schválenou výrobcem.
Připojte nabíječku k vhodné elektrické zásuvce.
Nepřepínájte baterii. Jakmile je baterie plně nabitá, odpojte nabíječku.
Vyhněte se nabíjení při extrémních teplotách (<0 °C nebo >45 °C).

Pokyny pro skladování

Skládejte produkt na chladném, suchém místě, mimo přímé sluneční světlo.
Pro dlouhodobé skladování zajistěte, aby byla baterie nabitá na přibližně 50 %.
Neuchovávejte produkt v blízkosti hořlavých materiálů.

Údržba a péče

Pravidelně kontrolujte produkt a baterii, zda nejsou známky poškození.
Produkt čistěte měkkým suchým hadříkem. Nepoužívejte vodu ani chemické čističe.
Udržujte nabíjecí port bez prachu a nečistot.

Likvidace a recyklace

Lithium-iontové baterie musí být likvidovány v souladu s místními předpisy. Nevyhazujte baterii do domácího odpadu.
Kontaktujte místní recyklační zařízení nebo autorizované sběrné místo pro správnou likvidaci.

Odstraňování problémů

Problém	Možná příčina	Řešení
Produkt se nezapíná	Baterie je úplně vybitá	Nabijte baterii
Baterie se nenabíjí	Chybná nabíječka nebo připojení	Zkontrolujte nabíječku a připojení
Při používání dochází k přehřátí	Dlouhá doba používání s vysokým výkonem	Nechte produkt vychladnout
Neobvyklé zápachy nebo otoky	Poškození baterie	Okamžitě přestaňte používat produkt

Pokud problém přetrvává, kontaktujte zákaznickou podporu.

Kontaktní informace

Pro další pomoc kontaktujte náš tým zákaznické podpory.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Webová stránka: www.pipedreamproducts.com

Adresa: Teerhof 59, 28199 Bremen

Dansk

Brugervejledning og sikkerhedsguide for produkter med lithium-ion batterier

Introduktion

Tak, fordi du har købt vores produkt. Denne brugervejledning indeholder vigtige sikkerhedsoplysninger og retningslinjer for brug af produkter med lithium-ion batterier. Læs denne vejledning grundigt, før du bruger produktet, for at sikre optimal ydeevne og sikkerhed.

Brug

Rejselås:

For at låse op skal du holde den øverste og midterste knap nede i 3 sekunder. Vibration og LED-lys vil blinke 2 gange, hvilket indikerer, at enheden er låst op. For at låse skal du holde den øverste og midterste knap nede i 3 sekunder. Vibration og LED-lys vil blinke 1 gang, hvilket indikerer, at enheden er låst. Enheden låses også automatisk op, når opladerkablet fjernes.

Brugsanvisning:

Stød, flimren og vibration kan bruges samtidigt eller uafhængigt.

Vibration Til/Fra:

Hold den øverste knap nede i 3 sekunder for at starte vibration. Tryk igen for at skifte mellem 10 vibrationsindstillinger. Hold nede for at slukke.

Stød Til/Fra:

Hold midterknappen nede i 3 sekunder for at starte stødfunktionen. Tryk igen for at skifte mellem 7 stødfunktioner. Hold nede for at slukke.

Klitorisstimulator Til/Fra:

Hold den nederste knap nede i 3 sekunder for at starte flimren. Tryk igen for at skifte mellem 10 flimreindstillinger. Hold nede for at slukke.

Opladning:

Din Super SoniX Thruster er USB-genopladelig og leveres med et magnetisk opladerkabel. Opladning tager cirka 160 minutter, og når den er fuldt opladet, holder den i cirka 60 minutter.

Rengøring:

Rengør nemt efter brug med antibakteriel rengøringsmiddel og varmt vand.

Sikkerhedsoplysninger

Lithium-ion batterier er meget effektive, men kræver korrekt håndtering for at undgå risici. Hvis disse sikkerhedsanvisninger ikke følges, kan det føre til brand, eksplosion eller personskade.

Generelle advarsler:

Skil ikke produktet eller batteriet ad.
Undgå kontakt med ild, temperaturer over 60°C eller vand.
Punkter eller knus ikke batteriet.
Opbevares utilgængeligt for børn og kæledyr.

Nødsituationer:

Hvis batteriet lækker, undgå kontakt med hud eller øjne. Skyl grundigt med vand og søg lægehjælp om nødvendigt.
Hvis batteriet udsender røg, gnister eller usædvanlige lugte, flyt produktet til et sikkert sted og kontakt alarmcentralen.

Håndtering og brug

Må:

Brug kun den medfølgende oplader og tilbehør.
Sørg for at bruge produktet inden for det anbefalede temperaturområde (0°C til 45°C).
Håndter produktet forsigtigt for at undgå skader på batteriet.

Må ikke:

Brug ikke produktet, hvis det er beskadiget eller oppustet.
Forsøg ikke at reparere batteriet.
Undgå brug i nærheden af brændbare materialer.

Opladningsinstruktioner

Brug den medfølgende oplader eller en kompatibel oplader godkendt af producenten.
Tilslut opladeren til en passende stikkontakt.
Overoplad ikke batteriet. Afbryd opladeren, når batteriet er fuldt opladet.
Undgå opladning ved ekstreme temperaturer (<0°C eller >45°C).

Opbevaringsvejledning

Opbevar produktet et køligt, tørt sted væk fra direkte sollys.
Hvis produktet opbevares i længere tid, skal batteriet oplades til ca. 50 %.
Opbevar ikke produktet i nærheden af brændbare materialer.

Vedligeholdelse og pleje

Inspicer regelmæssigt produktet og batteriet for skader.
Rengør produktet med en blød, tør klud. Brug ikke vand eller kemiske rengøringsmidler.
Hold ladeporten fri for støv og snavs.

Bortskaffelse og genbrug

Lithium-ion batterier skal bortskaffes i henhold til lokale regler. Smid ikke batteriet i husholdningsaffaldet.
Kontakt din lokale genbrugsstation eller en autoriseret indsamlingspunkt for korrekt bortskaffelse.

Fejlfinding

Problem	Mulig årsag	Løsning
Produktet tænder ikke	Batteriet er fuldt afladet	Oplad batteriet
Batteriet oplader ikke	Defekt oplader eller forbindelse	Kontroller oplader og forbindelser
Overophedning under brug	Langvarig brug med høj effekt	Lad produktet køle af
Usædvanlig lugt eller hævelse	Batteriskade	Stop brugen straks

Hvis problemet fortsætter, kontakt kundesupport.

Kontaktinformation

For yderligere assistance, kontakt venligst vores kundesupportteam.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Hjemmeside: www.pipedreamproducts.com

Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen

Deutsch

Benutzerhandbuch und Sicherheitsleitfaden für Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien

Einleitung

Vielen Dank für den Kauf unseres Produkts. Dieses Benutzerhandbuch enthält wichtige Sicherheitsinformationen und Nutzungshinweise für Produkte mit Lithium-Ionen-Batterien. Bitte lesen Sie dieses Handbuch sorgfältig durch, bevor Sie das Produkt verwenden, um optimale Leistung und Sicherheit zu gewährleisten.

Verwendung

Rejselås:

For at låse op skal du holde den øverste og midterste knap nede i 3 sekunder. Vibration og LED-lys vil blinke 2 gange, hvilket indikerer, at enheden er låst op. For at låse skal du holde den øverste og midterste knap nede i 3 sekunder. Vibration og LED-lys vil blinke 1 gang, hvilket indikerer, at enheden er låst. Enheden låses også automatisk op, når opladerkablet fjernes.

Brugsanvisning:

Stød, flimren og vibration kan bruges samtidigt eller uafhængigt.

Vibration Til/Fra:

Hold den øverste knap nede i 3 sekunder for at starte vibration. Tryk igen for at skifte mellem 10 vibrationsindstillinger. Hold nede for at slukke.

Stød Til/Fra:

Hold midterknappen nede i 3 sekunder for at starte stødfunktionen. Tryk igen for at skifte mellem 7 stødfunktioner. Hold nede for at slukke.

Klitorisstimulator Til/Fra:

Hold den nederste knap nede i 3 sekunder for at starte flimren. Tryk igen for at skifte mellem 10 flimreindstillinger. Hold nede for at slukke.

Opladning:

Din Super SoniX Thruster er USB-genopladelig og leveres med et magnetisk opladerkabel. Opladning tager cirka 160 minutter, og når den er fuldt opladet, holder den i cirka 60 minutter.

Rengøring:

Rengør nemt efter brug med antibakteriel rengøringsmiddel og varmt vand.

Sicherheitsinformationen

Lithium-Ionen-Batterien sind sehr effizient, erfordern jedoch eine ordnungsgemäße Handhabung, um Risiken zu vermeiden. Das Nichtbefolgen dieser Sicherheitsrichtlinien kann zu Feuer, Explosionen oder Verletzungen führen.

Allgemeine Warnhinweise:

Zerlegen Sie das Produkt oder die Batterie nicht.
Vermeiden Sie den Kontakt mit Feuer, Temperaturen über 60 °C oder Wasser.
Durchstechen oder zerquetschen Sie die Batterie nicht.
Außerhalb der Reichweite von Kindern und Haustieren aufbewahren.

Notfälle:

Falls die Batterie ausläuft, vermeiden Sie den Kontakt mit Haut oder Augen. Spülen Sie im Kontaktfall gründlich mit Wasser und suchen Sie einen Arzt auf. Wenn die Batterie Rauch, Funken oder ungewöhnliche Gerüche abgibt, bringen Sie das Produkt an einen sicheren Ort und rufen Sie den Notdienst.

Handhabung und Nutzung

Erlaubt:

Verwenden Sie nur das mitgelieferte Ladegerät und Zubehör.
Achten Sie darauf, das Produkt innerhalb des empfohlenen Temperaturbereichs (0 °C bis 45 °C) zu verwenden.
Gehen Sie sorgfältig mit dem Produkt um, um Schäden an der Batterie zu vermeiden.

Verboten:

Verwenden Sie das Produkt nicht, wenn es beschädigt oder aufgebläht ist.
Versuchen Sie nicht, die Batterie zu reparieren.
Vermeiden Sie den Einsatz in der Nähe von entzündlichen Materialien.

Ladeanweisungen

Verwenden Sie das mitgelieferte oder ein vom Hersteller zugelassenes Ladegerät.
Schließen Sie das Ladegerät an eine geeignete Steckdose an.
Laden Sie die Batterie nicht übermäßig auf. Trennen Sie das Ladegerät, sobald die Batterie vollständig geladen ist.
Vermeiden Sie das Laden bei extremen Temperaturen (<0 °C oder >45 °C).

Lagerungsrichtlinien

Lagern Sie das Produkt an einem kühlen, trockenen Ort, fern von direktem Sonnenlicht.
Laden Sie die Batterie für eine längere Lagerung auf etwa 50 %.
Lagern Sie das Produkt nicht in der Nähe von entzündlichen Materialien.

Wartung und Pflege

Überprüfen Sie regelmäßig das Produkt und die Batterie auf Schäden.
Reinigen Sie das Produkt mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie kein Wasser oder chemische Reinigungsmittel.
Halten Sie den Ladeanschluss frei von Staub und Schmutz.

Entsorgung und Recycling

Lithium-Ionen-Batterien müssen gemäß den örtlichen Vorschriften entsorgt werden. Werfen Sie die Batterie nicht in den Hausmüll. Wenden Sie sich für die ordnungsgemäße Entsorgung an eine örtliche Recyclingstelle oder eine autorisierte Sammelstelle.

Fehlerbehebung

Problem	Mögliche Ursache	Lösung
Produkt schaltet nicht ein	Batterie vollständig entladen	Batterie aufladen
Batterie lädt nicht	Defektes Ladegerät oder Verbindung	Ladegerät und Verbindungen überprüfen
Überhitzung während der Nutzung	Lange Nutzung bei hoher Leistung	Gerät abkühlen lassen
Ungewöhnlicher Geruch oder Aufblähung	Batterieschaden	Sofort nicht mehr verwenden

Falls das Problem weiterhin besteht, wenden Sie sich an den Kundendienst.

Kontaktinformationen

Für weitere Unterstützung kontaktieren Sie bitte unser Kundensupport-Team.

E-Mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Webseite: www.pipedreamproducts.com

Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen

Ελληνικά:**Οδηγίες χρήσης και οδηγός ασφαλείας για προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου-ιόντων****Εισαγωγή**

Σας ευχαριστούμε που αγοράσατε το προϊόν μας. Αυτός ο οδηγός χρήσης παρέχει βασικές πληροφορίες ασφαλείας και οδηγίες χρήσης για προϊόντα που περιέχουν μπαταρίες λιθίου-ιόντων. Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό πριν χρησιμοποιήσετε το προϊόν, για να εξασφαλίσετε βέλτιστη απόδοση και ασφάλεια.

Χρήση**Κλειδώμα ταξιδιού:**

Για να ξεκλειδώσετε τη συσκευή, κρατήστε πατημένα το επάνω και το μεσαίο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Ο δονητής και τα LED φώτα θα αναβοβήσουν 2 φορές, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι ξεκλειδωτή. Για να κλειδώσετε, κρατήστε πατημένα το επάνω και το μεσαίο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα. Ο δονητής και τα LED φώτα θα αναβοβήσουν 1 φορά, υποδεικνύοντας ότι η συσκευή είναι κλειδωμένη. Η συσκευή ξεκλειδώνει αυτόματα όταν αφαιρείται το καλώδιο φόρτισης.

Οδηγίες λειτουργίας:

Η ώθηση, το τρεμόπαιγμα και η δόνηση μπορούν να χρησιμοποιηθούν ταυτόχρονα ή ανεξάρτητα.

Δόνηση Ενεργοποίησης/Ανεργοποίησης:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το επάνω κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η δόνηση. Πατήστε ξανά για εναλλαγή μεταξύ 10 λειτουργιών δόνησης. Κρατήστε πατημένο για απενεργοποίηση.

Ώθηση Ενεργοποίησης/Ανεργοποίησης:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το μεσαίο κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει η ώθηση. Πατήστε ξανά για εναλλαγή μεταξύ 7 λειτουργιών ώθησης. Κρατήστε πατημένο για απενεργοποίηση.

Διεγερτής κλειτορίδας Ενεργοποίησης/Ανεργοποίησης:

Πατήστε και κρατήστε πατημένο το κάτω κουμπί για 3 δευτερόλεπτα για να ξεκινήσει το τρεμόπαιγμα. Πατήστε ξανά για εναλλαγή μεταξύ 10 λειτουργιών τρεμοπαίγματος. Κρατήστε πατημένο για απενεργοποίηση.

Οδηγίες φόρτισης:

Ο Super SoniX Thruster φορτίζεται εύκολα μέσω USB και διαθέτει μαγνητικό καλώδιο φόρτισης. Ο χρόνος φόρτισης είναι περίπου 160 λεπτά και η πλήρης φόρτιση διαρκεί περίπου 60 λεπτά.

Οδηγίες καθαρισμού:

Ο καθαρισμός είναι εύκολος με αντιβακτηριακό καθαριστικό και ζεστό νερό.

Πληροφορίες ασφαλείας

Οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων είναι εξαιρετικά αποτελεσματικές, αλλά απαιτούν σωστή χειρισμό για την αποφυγή κινδύνων. Η αποτυχία τήρησης αυτών των κατευθυντήριων γραμμών μπορεί να οδηγήσει σε φωτιά, έκρηξη ή προσωπικό τραυματισμό.

Γενικές προειδοποιήσεις:

Μην αποσυναρμολογείτε το προϊόν ή την μπαταρία.
Αποφύγετε την έκθεση σε φωτιά, θερμοκρασίες άνω των 60°C ή νερό.
Μην τρυπήσετε ή συνθλίψετε την μπαταρία.
Κρατήστε το προϊόν μακριά από παιδιά και κατοικίδια ζώα.

Καταστάσεις έκτακτης ανάγκης:

Αν η μπαταρία διαρρέυσει, αποφύγετε την επαφή με το δέρμα ή τα μάτια. Σε περίπτωση επαφής, ξεπλύνετε καλά με νερό και ζητήστε ιατρική βοήθεια. Αν η μπαταρία εκπέμπει καπνό, σπινθήρες ή ασυνήθιστες οσμές, μεταφέρετε το προϊόν σε ασφαλές μέρος και επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης.

Χειρισμός και χρήση**Τι να κάνετε:**

Χρησιμοποιείτε μόνο τον φορτιστή και τα αξεσουάρ που παρέχονται με το προϊόν.
Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν χρησιμοποιείται εντός του συνιστώμενου εύρους θερμοκρασίας (συνήθως από 0°C έως 45°C).
Χειριστείτε το προϊόν με προσοχή για να αποφύγετε τη ζημιά στην μπαταρία.

Τι να μην κάνετε:

Μην χρησιμοποιείτε το προϊόν αν είναι κατεστραμμένο ή διογκωμένο.
Μην προσπαθήσετε να επισκευάσετε την μπαταρία.
Αποφύγετε τη χρήση του προϊόντος κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Οδηγίες φόρτισης

Χρησιμοποιείτε τον προμηθευμένο φορτιστή ή έναν συμβατό φορτιστή που έχει εγκριθεί από τον κατασκευαστή.
Συνδέστε τον φορτιστή σε κατάλληλη πηγή ρεύματος.
Μην υπερφορτίσετε την μπαταρία. Αποσυνδέστε τον φορτιστή μόλις η μπαταρία είναι πλήρως φορτισμένη.
Αποφύγετε τη φόρτιση σε ακραίες θερμοκρασίες (<0°C ή >45°C).

Οδηγίες αποθήκευσης

Αποθηκεύστε το προϊόν σε όρθιο, ξηρό μέρος, μακριά από άμεσο ηλιακό φως.
Για αποθήκευση μεγάλης διάρκειας, βεβαιωθείτε ότι η μπαταρία είναι φορτισμένη περίπου στο 50%.
Μην αποθηκεύετε το προϊόν κοντά σε εύφλεκτα υλικά.

Συντήρηση και φροντίδα

Ελέγχετε τακτικά το προϊόν και την μπαταρία για σημάδια φθοράς.
Καθαρίστε το προϊόν με ένα μαλακό, ξηρό πανί. Μην χρησιμοποιείτε νερό ή χημικά καθαριστικά.
Κρατήστε τη θύρα φόρτισης καθαρή από σκόνη και υπολείμματα.

Απόρριψη και ανακύκλωση

Οι μπαταρίες λιθίου-ιόντων πρέπει να απορρίπτονται σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Μην απορρίπτετε την μπαταρία στα οικιακά απόβλητα. Επικοινωνήστε με το τοπικό κέντρο ανακύκλωσης ή εξουσιοδοτημένο σημείο συλλογής για την σωστή απόρριψη.

Αντιμετώπιση προβλημάτων

Πρόβλημα	Πιθανή αιτία	Λύση
Το προϊόν δεν ενεργοποιείται	Η μπαταρία είναι εντελώς αποφορτισμένη	Φορτίστε την μπαταρία
Η μπαταρία δεν φορτίζει	Ελαττωματικός φορτιστής ή σύνδεση	Ελέγξτε τον φορτιστή και τις συνδέσεις
Υπερθέρμανση κατά τη χρήση	Παρατεταμένη χρήση υψηλής ισχύος	Αφήστε το προϊόν να κρυώσει
Ασυνήθιστες οσμές ή διογκωση	Ζημιά στην μπαταρία	Σταματήστε άμεσα τη χρήση του προϊόντος

Εάν το πρόβλημα συνεχίζεται, επικοινωνήστε με την υποστήριξη πελατών.

Στοιχεία επικοινωνίας

Για περαιτέρω βοήθεια, παρακαλώ επικοινωνήστε με την ομάδα υποστήριξης πελατών μας.

Ηλεκτρονικό ταχυδρομείο: CustomerService@pipedreamproducts.com

Ιστοσελίδα: www.pipedreamproducts.com

Διεύθυνση: Teerhof 59, 28199 Bremen

English

User Manual and Safety Guide for Products Containing Lithium-Ion Batteries

Introduction

Thank you for purchasing our product. This user manual provides essential safety information and usage guidelines for products containing lithium-ion batteries. Please read this manual carefully before using the product to ensure optimal performance and safety.

Usage

Travel Lock:

To unlock functionality, hold the top and middle buttons for 3 seconds. Vibration and LED lights will blink 2 times, indicating that the unit is unlocked. To lock, hold the top and middle buttons for 3 seconds. Vibration and LED lights will blink 1 time, indicating that the unit is locked. The unit will also unlock automatically after removing the charging cord.

Operating Instructions:

Thrusting, flickering, and vibration can all be used simultaneously or independently.

Vibration On/Off:

Press and hold the top button for 3 seconds to initiate vibration. Press again to cycle through 10 modes of vibration. Press and hold to turn off.

Thrusting On/Off:

Press and hold the middle button for 3 seconds to initiate thrusting. Press again to cycle through 7 modes of thrusting. Press and hold to turn off.

Clit Stimulator On/Off:

Press and hold the bottom button for 3 seconds to initiate flickering. Press again to cycle through 10 modes of flickering. Press and hold to turn off.

Charging Instructions:

Your Super SoniX Thruster is conveniently USB rechargeable and comes with a magnetic charging cord. Charging takes approximately 160 minutes, and once fully charged, the charge will last for approximately 60 minutes.

Care Instructions:

Cleanup is easy after the fun with antibacterial cleaner and warm water.

Safety Information

Lithium-ion batteries are highly efficient but require proper handling to prevent risks. Failure to follow these safety guidelines can result in fire, explosion, or personal injury.

General Warnings:

Do not disassemble the product or the battery.
Avoid exposure to fire, heat above 60°C, or water.
Do not puncture or crush the battery.
Keep away from children and pets.

Emergency Situations:

If the battery leaks, avoid contact with skin or eyes. In case of contact, rinse thoroughly with water and seek medical attention.
If the battery emits smoke, sparks, or unusual odors, move the product to a safe area and contact emergency services.

Handling and Usage

Dos:

Use only the charger and accessories provided with the product.
Ensure the product is used within the recommended temperature range (typically 0°C to 45°C).
Handle the product with care to prevent damage to the battery.

Dont's:

Do not use the product if it is damaged or swollen.
Do not attempt to repair the battery.
Avoid using the product near flammable materials.

Charging Instructions

Use the supplied charger or a compatible charger approved by the manufacturer.
Connect the charger to a suitable power outlet.
Do not overcharge the battery. Disconnect the charger once the battery is fully charged.
Avoid charging in extreme temperatures (<0°C or >45°C).

Storage Guidelines

Store the product in a cool, dry place away from direct sunlight.
For extended storage, ensure the battery is charged to approximately 50%.
Do not store the product near flammable materials.

Maintenance and Care

Regularly inspect the product and battery for signs of damage.
Clean the product with a soft, dry cloth. Do not use water or chemical cleaners.
Keep the charging port free of dust and debris.

Disposal and Recycling

Lithium-ion batteries must be disposed of in accordance with local regulations. Do not dispose of the battery in household waste. Contact your local recycling facility or authorized collection point for proper disposal.

Troubleshooting

Issue	Possible Cause	Solution
Product not powering on	Battery fully discharged	Charge the battery
Battery not charging	Faulty charger or connection	Check charger and connections
Overheating during use	Extended high-power usage	Allow the product to cool down
Unusual odors or swelling	Battery damage	Discontinue use immediately

If the issue persists, contact customer support.

Contact Information

For further assistance, please contact our customer support team:

Email: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Address: Teerhof 59, 28199 Bremen

Español

Manual de usuario y guía de seguridad para productos con baterías de iones de litio

Introducción

Gracias por adquirir nuestro producto. Este manual de usuario proporciona información esencial de seguridad e instrucciones de uso para productos que contienen baterías de iones de litio. Lea atentamente este manual antes de usar el producto para garantizar un rendimiento óptimo y un uso seguro.

Uso

Bloqueo de viaje:

Para desbloquear, mantenga presionados los botones superior y medio durante 3 segundos. La vibración y las luces LED parpadearán 2 veces, indicando que la unidad está desbloqueada. Para bloquear, mantenga presionados los botones superior y medio durante 3 segundos. La vibración y las luces LED parpadearán 1 vez, indicando que la unidad está bloqueada. La unidad también se desbloqueará automáticamente al retirar el cable de carga.

Instrucciones de funcionamiento:

El empuje, el parpadeo y la vibración pueden usarse simultáneamente o de forma independiente.

Vibración Encender/Apagar:

Mantenga presionado el botón superior durante 3 segundos para iniciar la vibración. Presione nuevamente para alternar entre 10 modos de vibración. Mantenga presionado para apagar.

Empuje Encender/Apagar:

Mantenga presionado el botón del medio durante 3 segundos para iniciar el empuje. Presione nuevamente para alternar entre 7 modos de empuje. Mantenga presionado para apagar.

Estimulador de clítoris Encender/Apagar:

Mantenga presionado el botón inferior durante 3 segundos para iniciar el parpadeo. Presione nuevamente para alternar entre 10 modos de parpadeo. Mantenga presionado para apagar.

Instrucciones de carga:

Su Super SoniX Thruster es recargable por USB y viene con un cable de carga magnético. La carga toma aproximadamente 160 minutos y, una vez completamente cargado, dura aproximadamente 60 minutos.

Instrucciones de cuidado:

La limpieza es fácil después de su uso con limpiador antibacteriano y agua tibia.

Información de seguridad

Las baterías de iones de litio son altamente eficientes, pero requieren un manejo adecuado para evitar riesgos. No seguir estas indicaciones de seguridad puede provocar incendios, explosiones o lesiones.

Advertencias generales:

No desmonte el producto ni la batería.
Evite la exposición al fuego, temperaturas superiores a 60°C o el agua.
No perforo ni aplaste la batería.
Manténgala fuera del alcance de niños y mascotas.

Situaciones de emergencia:

Si la batería tiene fugas, evite el contacto con la piel o los ojos. En caso de contacto, enjuague abundantemente con agua y busque atención médica.
Si la batería emite humo, chispas o un olor inusual, traslade el producto a un lugar seguro y contacte a los servicios de emergencia.

Manejo y uso

Debe:

Utilizar únicamente el cargador y los accesorios proporcionados con el producto.
Asegurarse de que el producto se use dentro del rango de temperatura recomendado (0°C a 45°C).
Manipular el producto con cuidado para evitar daños a la batería.

No debe:

Usar el producto si está dañado o si la batería está hinchada.
Intentar reparar la batería.
Usar el producto cerca de materiales inflamables.

Instrucciones de carga

Utilice el cargador suministrado o un cargador compatible aprobado por el fabricante.
Conecte el cargador a una toma de corriente adecuada.
No sobrecargue la batería. Desconecte el cargador una vez que la batería esté completamente cargada.
Evite cargar la batería en temperaturas extremas (<0°C o >45°C).

Directrices de almacenamiento

Almacene el producto en un lugar fresco y seco, lejos de la luz solar directa.
Para almacenamiento prolongado, cargue la batería hasta aproximadamente un 50 %.
No almacene el producto cerca de materiales inflamables.

Mantenimiento y cuidado

Inspeccione regularmente el producto y la batería en busca de daños.
Limpie el producto con un paño suave y seco. No use agua ni productos químicos de limpieza.
Mantenga el puerto de carga libre de polvo y residuos.

Eliminación y reciclaje

Las baterías de iones de litio deben eliminarse de acuerdo con las normativas locales. No las deseche en la basura doméstica. Contacte con un centro de reciclaje local o un punto de recolección autorizado para su eliminación adecuada.

Solución de problemas

Problema	Posible causa	Solución
El producto no enciende	Batería completamente descargada	Cargue la batería
La batería no carga	Cargador o conexión defectuosa	Verifique el cargador y las conexiones
Sobrecalentamiento en uso	Uso prolongado a alta potencia	Deje que el producto se enfríe
Olor inusual o hinchazón	Batería dañada	Deje de usarlo inmediatamente

Si el problema persiste, contacte al servicio de atención al cliente.

Información de contacto

Para más ayuda, por favor contacte a nuestro equipo de soporte al cliente.

Correo electrónico: CustomerService@pipedreamproducts.com

Sitio web: www.pipedreamproducts.com

Dirección: Teerhof 59, 28199 Bremen

Français

Manuel d'utilisation et guide de sécurité pour les produits contenant des batteries lithium-ion

Introduction

Merci d'avoir acheté notre produit. Ce manuel d'utilisation fournit des informations essentielles sur la sécurité et des instructions d'utilisation pour les produits contenant des batteries lithium-ion. Veuillez lire attentivement ce manuel avant d'utiliser le produit afin d'assurer des performances optimales et une utilisation en toute sécurité.

Utilisation

Verrouillage de voyage :

Pour déverrouiller l'appareil, maintenez enfoncés les boutons supérieur et central pendant 3 secondes. La vibration et les lumières LED clignoteront 2 fois, indiquant que l'appareil est déverrouillé. Pour verrouiller, maintenez enfoncés les boutons supérieur et central pendant 3 secondes. La vibration et les lumières LED clignoteront 1 fois, indiquant que l'appareil est verrouillé. L'appareil se déverrouillera également automatiquement après le retrait du câble de charge.

Instructions de fonctionnement :

La poussée, le clignotement et la vibration peuvent être utilisés simultanément ou indépendamment.

Vibration Marche/Arrêt :

Maintenez le bouton supérieur enfoncé pendant 3 secondes pour activer la vibration. Appuyez à nouveau pour parcourir les 10 modes de vibration. Maintenez enfoncé pour éteindre.

Poussée Marche/Arrêt :

Maintenez le bouton central enfoncé pendant 3 secondes pour activer la poussée. Appuyez à nouveau pour parcourir les 7 modes de poussée. Maintenez enfoncé pour éteindre.

Stimulateur clitoridien Marche/Arrêt :

Maintenez le bouton inférieur enfoncé pendant 3 secondes pour activer le clignotement. Appuyez à nouveau pour parcourir les 10 modes de clignotement. Maintenez enfoncé pour éteindre.

Instructions de charge :

Votre Super SoniX Thruster est rechargeable via USB et est livré avec un câble de charge magnétique. La charge prend environ 160 minutes, et une fois complètement chargé, il offre une autonomie d'environ 60 minutes.

Instructions d'entretien :

Le nettoyage est facile après utilisation avec un nettoyeur antibactérien et de l'eau tiède.

Informations de sécurité

Les batteries lithium-ion sont très efficaces mais nécessitent une manipulation appropriée pour éviter tout risque. Le non-respect de ces consignes de sécurité peut entraîner un incendie, une explosion ou des blessures.

Avertissements généraux :

Ne démontez pas le produit ou la batterie.
Évitez l'exposition au feu, à une température supérieure à 60°C ou à l'eau.
Ne percez pas et n'écrasez pas la batterie.
Gardez hors de portée des enfants et des animaux domestiques.

Situations d'urgence :

Si la batterie fuit, évitez tout contact avec la peau ou les yeux. En cas de contact, rincez abondamment à l'eau et consultez un médecin.
Si la batterie émet de la fumée, des étincelles ou une odeur inhabituelle, déplacez le produit dans un endroit sûr et contactez les services d'urgence.

Manipulation et utilisation

À faire :

Utilisez uniquement le chargeur et les accessoires fournis avec le produit.
Assurez-vous que le produit est utilisé dans la plage de température recommandée (0°C à 45°C).
Manipulez le produit avec soin pour éviter d'endommager la batterie.

À ne pas faire :

N'utilisez pas le produit s'il est endommagé ou si la batterie est gonflée.
N'essayez pas de réparer la batterie.
Évitez d'utiliser le produit à proximité de matériaux inflammables.

Instructions de charge

Utilisez uniquement le chargeur fourni ou un chargeur compatible approuvé par le fabricant.
Branchez le chargeur sur une prise électrique adaptée.
Ne surchargez pas la batterie. Débranchez le chargeur une fois la batterie complètement chargée.
Évitez de charger à des températures extrêmes (<0°C ou >45°C).

Consignes de stockage

Stockez le produit dans un endroit frais et sec, à l'abri de la lumière directe du soleil.
Pour un stockage prolongé, chargez la batterie à environ 50 %.
Ne stockez pas le produit à proximité de matériaux inflammables.

Entretien et maintenance

Inspectez régulièrement le produit et la batterie pour détecter d'éventuels dommages.
Nettoyez le produit avec un chiffon doux et sec. N'utilisez pas d'eau ni de produits chimiques.
Maintenez le port de charge propre et exempt de poussière et de débris.

Élimination et recyclage

Les batteries lithium-ion doivent être éliminées conformément aux réglementations locales. Ne jetez pas la batterie avec les ordures ménagères.
Contactez votre centre de recyclage local ou un point de collecte agréé pour une élimination appropriée.

Dépannage

Problème	Cause possible	Solution
Le produit ne s'allume pas	Batterie complètement déchargée	Rechargez la batterie
La batterie ne charge pas	Chargeur ou connexion défectueuse	Vérifiez le chargeur et les connexions
Surchauffe pendant l'usage	Utilisation prolongée à haute puissance	Laissez refroidir le produit
Odeur inhabituelle ou gonflement	Batterie endommagée	Cessez immédiatement l'utilisation

Si le problème persiste, contactez le support client.

Informations de contact

Pour toute assistance supplémentaire, veuillez contacter notre équipe de support client.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Site web: www.pipedreamproducts.com

Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen

Italiano

Manuale d'uso e guida alla sicurezza per prodotti con batterie agli ioni di litio

Introduzione

Grazie per aver acquistato il nostro prodotto. Questo manuale fornisce informazioni essenziali sulla sicurezza e linee guida per l'uso di prodotti con batterie agli ioni di litio. Si prega di leggere attentamente questo manuale prima di utilizzare il prodotto per garantirne prestazioni ottimali e un uso sicuro.

Utilizzo

Blocco da viaggio:

Per sbloccare il dispositivo, tenere premuti i pulsanti superiore e centrale per 3 secondi. La vibrazione e le luci LED lampeggeranno 2 volte, indicando che l'unità è sbloccata. Per bloccare, tenere premuti i pulsanti superiore e centrale per 3 secondi. La vibrazione e le luci LED lampeggeranno 1 volta, indicando che l'unità è bloccata. L'unità si sbloccherà automaticamente anche dopo la rimozione del cavo di ricarica.

Istruzioni per l'uso:

Il movimento a spinta, il lampeggiamento e la vibrazione possono essere utilizzati simultaneamente o indipendentemente.

Vibrazione On/Off:

Tenere premuto il pulsante superiore per 3 secondi per avviare la vibrazione. Premere di nuovo per scorrere tra 10 modalità di vibrazione. Tenere premuto per spegnere.

Spinta On/Off:

Tenere premuto il pulsante centrale per 3 secondi per avviare la spinta. Premere di nuovo per scorrere tra 7 modalità di spinta. Tenere premuto per spegnere.

Stimolatore clitorideo On/Off:

Tenere premuto il pulsante inferiore per 3 secondi per avviare il lampeggiamento. Premere di nuovo per scorrere tra 10 modalità di lampeggiamento. Tenere premuto per spegnere.

Istruzioni di ricarica:

Il tuo Super SoniX Thruster è ricaricabile tramite USB e viene fornito con un cavo di ricarica magnetico. La ricarica dura circa 160 minuti e, una volta completamente carico, dura circa 60 minuti.

Istruzioni per la pulizia:

La pulizia è semplice dopo l'uso con un detergente antibatterico e acqua tiepida.

Informazioni sulla sicurezza

Le batterie agli ioni di litio sono altamente efficienti ma richiedono una corretta gestione per prevenire rischi. Il mancato rispetto di queste linee guida sulla sicurezza può causare incendi, esplosioni o lesioni personali.

Avvertenze generali:

Non smontare il prodotto o la batteria.
Evitare l'esposizione al fuoco, a temperature superiori a 60°C o all'acqua.
Non perforare né schiacciare la batteria.
Tenere fuori dalla portata di bambini e animali domestici.

Situazioni di emergenza:

Se la batteria perde liquido, evitare il contatto con la pelle o gli occhi. In caso di contatto, sciacquare abbondantemente con acqua e consultare un medico.
Se la batteria emette fumo, scintille o odori insoliti, spostare immediatamente il prodotto in un luogo sicuro e contattare i servizi di emergenza.

Gestione e utilizzo

Da fare:

Utilizzare solo il caricatore e gli accessori forniti con il prodotto.
Assicurarsi che il prodotto venga utilizzato nella gamma di temperature consigliata (0°C - 45°C).
Maneggiare il prodotto con cura per evitare danni alla batteria.

Da non fare:

Non utilizzare il prodotto se è danneggiato o se la batteria è gonfia.
Non tentare di riparare la batteria.
Evitare di usare il prodotto vicino a materiali infiammabili.

Istruzioni di ricarica

Utilizzare solo il caricatore in dotazione o un caricatore compatibile approvato dal produttore.
Collegare il caricatore a una presa di corrente adeguata.
Non sovraccaricare la batteria. Scollegare il caricatore una volta che la batteria è completamente carica.
Evitare di caricare il prodotto a temperature estreme (<0°C o >45°C).

Linee guida per la conservazione

Conservare il prodotto in un luogo fresco e asciutto, lontano dalla luce solare diretta.
Per un periodo di conservazione prolungato, caricare la batteria fino a circa il 50%.
Non conservare il prodotto vicino a materiali infiammabili.

Manutenzione e cura

Controllare regolarmente il prodotto e la batteria per rilevare eventuali danni.
Pulire il prodotto con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare acqua o detergenti chimici.
Mantenere la porta di ricarica priva di polvere e detriti.

Smaltimento e riciclaggio

Le batterie agli ioni di litio devono essere smaltite in conformità con le normative locali. Non gettare la batteria nei rifiuti domestici. Contattare un centro di riciclaggio locale o un punto di raccolta autorizzato per lo smaltimento corretto.

Risoluzione dei problemi

Problema	Possibile causa	Soluzione
Il prodotto non si accende	Batteria completamente scarica	Ricaricare la batteria
La batteria non si carica	Caricatore o connessione difettosa	Controllare il caricatore e le connessioni
Surriscaldamento durante l'uso	Uso prolungato ad alta potenza	Lasciare raffreddare il prodotto
Odori insoliti o batteria gonfia	Batteria danneggiata	Interrompere immediatamente l'uso

Se il problema persiste, contattare il servizio clienti.

Informazioni di contatto

Per ulteriore assistenza, contatta il nostro team di supporto clienti.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Sito web: www.pipedreamproducts.com

Indirizzo: Teerhof 59, 28199 Bremen

Magyar: Felhasználói kézikönyv és biztonsági útmutató lítium-ion akkumulátoros termékekhez

Bevezetés

Köszönjük, hogy megvásárolta termékünket. Ez a felhasználói kézikönyv alapvető biztonsági információkat és használati útmutatásokat tartalmaz lítium-ion akkumulátoros termékekhez. Kérjük, olvassa el figyelmesen a kézikönyvet a termék optimális teljesítménye és biztonsága érdekében.

Használat

Utazási zár:

A feloldáshoz tartsa lenyomva a felső és középső gombot 3 másodpercig. A rezgés és a LED-lámpák 2-szer villognak, jelezve, hogy az eszköz fel van oldva. A záróláshoz tartsa lenyomva a felső és középső gombot 3 másodpercig. A rezgés és a LED-lámpák 1-szer villognak, jelezve, hogy az eszköz le van zárva. Az eszköz automatikusan felold, ha eltávolítja a töltőkábelt.

Használati útmutató:

A lökömozgás, a villogás és a rezgés egyszerre vagy külön-külön is használható.

Rezgés Be/Ki:

Tartsa lenyomva a felső gombot 3 másodpercig a rezgés bekapcsolásához. Nyomja meg újra a 10 rezgési mód közötti váltáshoz. Tartsa lenyomva a kikapcsoláshoz.

Lökőmozgás Be/Ki:

Tartsa lenyomva a középső gombot 3 másodpercig a lökömozgás bekapcsolásához. Nyomja meg újra a 7 lökési mód közötti váltáshoz. Tartsa lenyomva a kikapcsoláshoz.

Klítorisz stimulátor Be/Ki:

Tartsa lenyomva az alsó gombot 3 másodpercig a villogás bekapcsolásához. Nyomja meg újra a 10 villogási mód közötti váltáshoz. Tartsa lenyomva a kikapcsoláshoz.

Töltési útmutató:

A Super SoniX Thruster USB-ről újratölthető, és mágneses töltőkábelrel érkezik. A töltési idő körülbelül 160 perc, és teljes feltöltés után körülbelül 60 percig működik.

Tisztítási útmutató:

A használat utáni tisztítás egyszerű antibakteriális tisztítószerrel és meleg vízzel.

Biztonsági információk

A lítium-ion akkumulátorok rendkívül hatékonyak, de megfelelő kezelést igényelnek a kockázatok megelőzése érdekében. A biztonsági előírások be nem tartása tűzhoz, robbanáshoz vagy személyi sérüléshez vezethet.

Általános figyelmeztetések:

Ne szerelje szét a terméket vagy az akkumulátort.
Kerülje a tűz, 60°C feletti hő vagy víz hatását.
Ne szűrje meg és ne törje össze az akkumulátort.
Tartsa távol gyermekektől és háziállatoktól.

Vészhelyzetek:

Ha az akkumulátor szivárog, kerülje a bőrrel vagy szemmel való érintkezést. Ha érintkezik vele, alaposan öblítse le vízzel és forduljon orvoshoz.
Ha az akkumulátor füstöt, szikrákat vagy szokatlan szagokat bocsát ki, helyezze a terméket biztonságos helyre és értesítse a mentőszolgálatot.

Kezelés és használat

Tennivalók:

Csak a termékhez mellékelt töltőt és tartozékokat használja.
Ügyeljen arra, hogy a terméket a javasolt hőmérsékleti tartományban használja (általában 0°C és 45°C között).
Használja a terméket gondosan, hogy elkerülje az akkumulátor sérülését.

Ne tegye:

Ne használja a terméket, ha az sérült vagy megduzzadt.
Ne próbálja megjavítani az akkumulátort.
Kerülje a termék használatát gyúlékony anyagok közelében.

Töltési utasítások

Használja a mellékelt töltőt, vagy a gyártó által jóváhagyott kompatibilis töltőt.
Csatlakoztassa a töltőt megfelelő áramforráshoz.
Ne töltsen túl az akkumulátort. Húzza ki a töltőt, amint az akkumulátor teljesen fel van töltve.
Kerülje a töltést szélsőséges hőmérsékleten (<0°C vagy >45°C).

Tárolási irányelvek

Tárolja a terméket hűvös, száraz helyen, közvetlen napfénytől távol.
Hosszú távú tárolás esetén győződjön meg arról, hogy az akkumulátor körülbelül 50%-os töltöttségi szinten van.
Ne tárolja a terméket gyúlékony anyagok közelében.

Karbantartás és ápolás

Rendszeresen ellenőrizze a terméket és az akkumulátort sérülés jeleiről.
Tisztítsa meg a terméket puha, száraz ruhával. Ne használjon vizet vagy vegyi tisztítószereket.
Tartsa tisztán a töltőport, hogy elkerülje a port és törmelékét.

Ártalmatlanítás és újrahasznosítás

A lítium-ion akkumulátorokat a helyi előírásoknak megfelelően kell ártalmatlanítani. Ne dobja el az akkumulátort háztartási hulladékként.
Forduljon helyi újrahasznosító létesítményhez vagy engedélyezett gyűjtőponthoz a megfelelő ártalmatlanítás érdekében.

Hibaelhárítás

Probléma	Lehetséges ok	Megoldás
A termék nem kapcsol be	Akkumulátor teljesen lemerült	Töltse fel az akkumulátort
Az akkumulátor nem töltődik	Hibás töltő vagy csatlakozás	Ellenőrizze a töltőt és a csatlakozásokat
Használat közben túlmelegedés	Hosszú ideig tartó nagy teljesítményű használat	Hagyja, hogy a termék lehűljön
Szokatlan szagok vagy duzzadás	Akkumulátor sérülés	Azonnal hagyja abba a használatot

Ha a probléma továbbra is fennáll, lépjen kapcsolatba az ügyfélszolgálattal.

Kapcsolati információk

További segítségért kérjük, lépjen kapcsolatba ügyfélszolgálati csapatunkkal.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Weboldal: www.pipedreamproducts.com

Cím: Teerhof 59, 28199 Bremen

Nederlands

Gebruikershandleiding en Veiligheidsgids voor Producten met Lithium-Ion Batterijen

Inleiding

Bedankt voor de aankoop van ons product. Deze gebruikershandleiding bevat essentiële veiligheidsinformatie en gebruiksrichtlijnen voor producten met lithium-ion batterijen. Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat u het product gebruikt om optimale prestaties en veiligheid te garanderen.

Gebruik

Reisvergrendeling:

Om de functionaliteit te ontgrendelen, houd de bovenste en middelste knop 3 seconden ingedrukt. De trillingen en LED-lampjes knipperen 2 keer, wat aangeeft dat het apparaat is ontgrendeld. Om te vergrendelen, houd de bovenste en middelste knop 3 seconden ingedrukt. De trillingen en LED-lampjes knipperen 1 keer, wat aangeeft dat het apparaat is vergrendeld. Het apparaat wordt ook automatisch ontgrendeld zodra de oplaadkabel wordt verwijderd.

Gebruiksaanwijzing:

Stoten, flikkeren en vibreren kunnen tegelijkertijd of afzonderlijk worden gebruikt.

Vibratie Aan/Uit:

Houd de bovenste knop 3 seconden ingedrukt om de vibratie te starten. Druk opnieuw om door de 10 vibratiestanden te bladeren. Houd ingedrukt om uit te schakelen.

Stootfunctie Aan/Uit:

Houd de middelste knop 3 seconden ingedrukt om de stootfunctie te starten. Druk opnieuw om door de 7 stootstanden te bladeren. Houd ingedrukt om uit te schakelen.

Clitorisstimulator Aan/Uit:

Houd de onderste knop 3 seconden ingedrukt om het flikkeren te starten. Druk opnieuw om door de 10 flikkerstanden te bladeren. Houd ingedrukt om uit te schakelen.

Oplaadinstructies:

Uw Super SoniX Thruster is eenvoudig op te laden via USB en wordt geleverd met een magnetische oplaadkabel. Opladen duurt ongeveer 160 minuten en bij volledige lading gaat het apparaat ongeveer 60 minuten mee.

Onderhoudsinstructies:

Schoonmaken is eenvoudig na gebruik met antibacteriële reiniger en warm water.

Veiligheidsinformatie

Lithium-ion batterijen zijn zeer efficiënt, maar vereisen een correcte behandeling om risico's te vermijden. Het niet volgen van deze richtlijnen kan leiden tot brand, explosies of persoonlijk letsel.

Algemene waarschuwingen:

Demonteer het product of de batterij niet.
Vermijd blootstelling aan vuur, temperaturen boven 60°C of water.
Prik niet in de batterij en verpletter deze niet.
Buiten bereik van kinderen en huisdieren houden.

Noodsituaties:

Als de batterij lekt, vermijd dan contact met huid of ogen. Spoel bij contact grondig met water en raadpleeg een arts.
Als de batterij rook, vonken of ongebruikelijke geuren afgeeft, verplaats het product dan naar een veilige plek en neem contact op met de hulpdiensten.

Gebruik en hantering

Toegestaan:

Gebruik alleen de meegeleverde oplader en accessoires.
Zorg ervoor dat het product binnen het aanbevolen temperatuurbereik (0°C tot 45°C) wordt gebruikt.
Behandel het product voorzichtig om schade aan de batterij te voorkomen.

Niet toegestaan:

Gebruik het product niet als het beschadigd of opgezwollen is.
Probeer de batterij niet te repareren.
Vermijd gebruik in de buurt van ontvlambare materialen.

Oplaadinstructies

Gebruik de meegeleverde oplader of een door de fabrikant goedgekeurde oplader.
Sluit de oplader aan op een geschikt stopcontact.
Laad de batterij niet te lang op. Koppel de oplader los zodra de batterij volledig is opgeladen.
Vermijd opladen bij extreme temperaturen (<0°C of >45°C).

Opslagrichtlijnen

Bewaar het product op een koele, droge plaats uit direct zonlicht.
Laad de batterij voor langdurige opslag tot ongeveer 50% op.
Bewaar het product niet in de buurt van ontvlambare materialen.

Onderhoud en verzorging

Controleer regelmatig of het product en de batterij beschadigd zijn.
Reinig het product met een zachte, droge doek. Gebruik geen water of chemische reinigingsmiddelen.
Houd de oplaadpoort vrij van stof en vuil.

Afvalverwerking en recycling

Lithium-ion batterijen moeten worden afgevoerd volgens de lokale regelgeving. Gooi de batterij niet bij het huishoudelijk afval.
Neem contact op met een plaatselijke recyclingfaciliteit of een erkend inzamelingspunt voor correcte verwijdering.

Probleemoplossing

Probleem	Mogelijke oorzaak	Oplossing
Product schakelt niet in	Batterij volledig ontladen	Batterij opladen
Batterij laadt niet op	Defecte oplader of verbinding	Controleer oplader en verbindingen
Oververhitting tijdens gebruik	Langdurig gebruik op hoog vermogen	Laat het product afkoelen
Ongebruikelijke geur of zwellling	Batterij beschadigd	Onmiddellijk stoppen met gebruik

Als het probleem zich blijft voordoen, neem dan contact op met de klantenservice.

Contactgegevens

Voor verdere hulp kunt u contact opnemen met ons klantenserviceteam.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Website: www.pipedreamproducts.com

Adres: Teerhof 59, 28199 Bremen

Norsk:

Brukermanual og sikkerhetsveiledning for produkter som inneholder litium-ion-batterier

Introduksjon

Takk for at du kjøpte produktet vårt. Denne brukermanualen gir viktige sikkerhetsinformasjon og bruksretningslinjer for produkter som inneholder litium-ion-batterier. Vennligst les denne manualen nøye før du bruker produktet for å sikre optimal ytelse og sikkerhet.

Bruk

Reiselås:

For å låse opp funksjonaliteten, hold inne øvre og midtre knapp i 3 sekunder. Vibrasjon og LED-lys vil blinke 2 ganger, noe som indikerer at enheten er låst opp. For å låse, hold inne øvre og midtre knapp i 3 sekunder. Vibrasjon og LED-lys vil blinke 1 gang, noe som indikerer at enheten er låst. Enheten vil også låses opp automatisk når ladekabelen fjernes.

Bruksanvisning:

Støtbevegelser, flimring og vibrasjon kan brukes samtidig eller hver for seg.

Vibrasjon På/Av:

Hold inne den øverste knappen i 3 sekunder for å starte vibrasjon. Trykk igjen for å bla gjennom 10 vibrasjonsmoduser. Hold inne for å slå av.

Støtbevegelse På/Av:

Hold inne den midtre knappen i 3 sekunder for å starte støtbevegelsen. Trykk igjen for å bla gjennom 7 støtmoduser. Hold inne for å slå av.

Klitorisstimulator På/Av:

Hold inne den nederste knappen i 3 sekunder for å starte flimring. Trykk igjen for å bla gjennom 10 flimremoduser. Hold inne for å slå av.

Ladeinstruksjoner:

Din Super SoniX Thruster er enkelt oppladbar via USB og leveres med en magnetisk ladekabel. Lading tar omtrent 160 minutter, og en full lading varer i omtrent 60 minutter.

Rengjøringsinstruksjoner:

Rengjøring er enkel etter bruk med antibakteriell rengjøringsmiddel og varmt vann.

Sikkerhetsinformasjon

Litium-ion-batterier er svært effektive, men krever riktig håndtering for å unngå risiko. Unnlattelse av å følge disse sikkerhetsretningslinjene kan føre til brann, eksplosjon eller personskafer.

Generelle advarsler:

Ikke demonter produktet eller batteriet.
Unngå eksponering for brann, temperaturer over 60°C eller vann.
Ikke stikk hull på eller knus batteriet.
Hold produktet unna barn og kjæledyr.

Nødsituasjoner:

Hvis batteriet lekker, unngå kontakt med hud eller øyne. Ved kontakt, skylld grundig med vann og søk medisinsk hjelp.
Hvis batteriet avgir røyk, gnister eller uvanlige lukter, flytt produktet til et trygt område og kontakt nødtelefonen.

Håndtering og bruk

Hva du skal gjøre:

Bruk kun laderen og tilbehøret som følger med produktet.
Sørg for at produktet brukes innenfor det anbefalte temperaturområdet (vanligvis 0°C til 45°C).
Håndter produktet forsiktig for å unngå skade på batteriet.

Hva du ikke skal gjøre:

Ikke bruk produktet hvis det er skadet eller utvidet.
Ikke prøv å reparere batteriet.
Unngå å bruke produktet nær brennbare materialer.

Ladeinstruksjoner

Bruk den medfølgende laderen eller en kompatibel lader godkjent av produsenten.
Koble laderen til en passende strømkilde.
Ikke overlad batteriet. Koble fra laderen når batteriet er fulladet.
Unngå å lade ved ekstreme temperaturer (<0°C eller >45°C).

Lagringsretningslinjer

Oppbevar produktet på et kjølig, tørt sted, bort fra direkte sollys.
Ved langtidslagring, sørg for at batteriet er ladet til omtrent 50%.
Ikke oppbevar produktet nær brennbare materialer.

Vedlikehold og pleie

Inspiser jevnlig produktet og batteriet for tegn på skade.
Rengjør produktet med en myk, tørr klut. Bruk ikke vann eller kjemiske rengjøringsmidler.
Hold ladeporten fri for støv og rusk.

Avfallshåndtering og resirkulering

Litium-ion-batterier må kastes i henhold til lokale forskrifter. Ikke kast batteriet i husholdningsavfall.
Kontakt ditt lokale resirkuleringsanlegg eller autorisert innsamlingspunkt for korrekt avhending.

Feilsøking

Problem	Mulig årsak	Løsning
Produktet slår seg ikke på	Batteriet er helt utladet	Lading av batteriet
Batteriet lader ikke	Feil lader eller tilkobling	Sjekk lader og tilkoblinger
Overoppheting under bruk	Langvarig høy effektbruk	La produktet kjøle seg ned
Uvanlige lukter eller hevelse	Batteriskade	Slutt å bruke produktet umiddelbart

Hvis problemet vedvarer, kontakt kundestøtte.

Kontaktinformasjon

For ytterligere assistanse, vennligst kontakt vårt kundestøtteam.

E-post: CustomerService@pipedreamproducts.com

Nettside: www.pipedreamproducts.com

Adresse: Teerhof 59, 28199 Bremen

Polski:

Instrukcja obsługi i przewodnik bezpieczeństwa dla produktów zawierających akumulatory litowo-jonowe

Wstęp

Dziękujemy za zakup naszego produktu. Ta instrukcja obsługi zawiera istotne informacje o bezpieczeństwie oraz wytyczne dotyczące użytkowania produktów zawierających akumulatory litowo-jonowe. Prosimy o dokładne zapoznanie się z niniejszą instrukcją przed użyciem produktu, aby zapewnić optymalną wydajność i bezpieczeństwo.

Użycie

Blokada podróżna:

Aby odblokować urządzenie, przytrzymaj górny i środkowy przycisk przez 3 sekundy. Wibracja i diody LED zamigają 2 razy, co oznacza, że urządzenie jest odblokowane. Aby zablokować, przytrzymaj górny i środkowy przycisk przez 3 sekundy. Wibracja i diody LED zamigają 1 raz, co oznacza, że urządzenie jest zablokowane. Urządzenie zostanie również automatycznie odblokowane po odłączeniu kabla ładującego.

Instrukcja obsługi:

Ruchy posuwiste, migotanie i wibracje mogą być używane jednocześnie lub niezależnie.

Wibracja Włącz/Wyłącz:

Przytrzymaj górny przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć wibrację. Naciśnij ponownie, aby przełączać między 10 trybami wibracji. Przytrzymaj, aby wyłączyć.

Ruch posuwisty Włącz/Wyłącz:

Przytrzymaj środkowy przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć ruch posuwisty. Naciśnij ponownie, aby przełączać między 7 trybami ruchu posuwistego. Przytrzymaj, aby wyłączyć.

Stymulator lechtaczki Włącz/Wyłącz:

Przytrzymaj dolny przycisk przez 3 sekundy, aby włączyć migotanie. Naciśnij ponownie, aby przełączać między 10 trybami migotania. Przytrzymaj, aby wyłączyć.

Instrukcja ładowania:

Twój Super SoniX Thruster jest wygodnie ładowany przez USB i jest dostarczany z magnetycznym kablem ładującym. Ładowanie trwa około 160 minut, a pełne naładowanie wystarcza na około 60 minut pracy.

Instrukcja czyszczenia:

Czyszczenie jest łatwe po użyciu dzięki antybakteryjnemu środkowi czyszczącemu i ciepłej wodzie.

Informacje o bezpieczeństwie

Akumulatory litowo-jonowe są bardzo wydajne, ale wymagają odpowiedniego traktowania w celu uniknięcia ryzyka. Niedopełnienie tych zaleceń może skutkować pożarem, wybuchem lub uszkodzeniem ciała.

Ogólne ostrzeżenia:

Nie demontować produktu ani akumulatora.
Unikać narażenia na ogień, temperatury powyżej 60°C lub wodę.
Nie nakłuwać ani nie zgniatać akumulatora.
Przechowywać z dala od dzieci i zwierząt.

Sytuacje awaryjne:

Jeśli akumulator wycieka, unikaj kontaktu ze skórą lub oczami. W przypadku kontaktu dokładnie przepłucz wodą i skonsultuj się z lekarzem. Jeśli akumulator emituje dym, iskry lub dziwne zapachy, przesuń produkt w bezpieczne miejsce i skontaktuj się z odpowiednimi służbami ratunkowymi.

Obsługa i użytkowanie

Zalecane działania:

Używaj wyłącznie ładowarki i akcesoriów dostarczonych z produktem.
Upewnij się, że produkt jest używany w zalecanym zakresie temperatur (zwykle od 0°C do 45°C).
Obsługuj produkt ostrożnie, aby uniknąć uszkodzenia akumulatora.

Zakazane działania:

Nie używaj produktu, jeśli jest uszkodzony lub spuchnięty.
Nie próbuj naprawiać akumulatora.
Unikaj używania produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Instrukcje ładowania

Używaj dostarczonej ładowarki lub kompatybilnej ładowarki zatwierdzonej przez producenta.
Podłącz ładowarkę do odpowiedniego źródła zasilania.
Nie przeładuj akumulatora. Odłącz ładowarkę, gdy akumulator jest w pełni naładowany.
Unikaj ładowania w skrajnych temperaturach (<0°C lub >45°C).

Wytyczne przechowywania

Przechowuj produkt w chłodnym, suchym miejscu, z dala od bezpośredniego światła słonecznego.
W przypadku długoterminowego przechowywania upewnij się, że akumulator jest naładowany do około 50%.
Nie przechowuj produktu w pobliżu materiałów łatwopalnych.

Konserwacja i pielęgnacja

Regularnie sprawdzaj produkt i akumulator pod kątem uszkodzeń.
Czyść produkt miękką, suchą szmatką. Nie używaj wody ani środków chemicznych.
Utrzymuj port ładowania w czystości, wolny od kurzu i zanieczyszczeń.

Utilizacja i recykling

Akumulatory litowo-jonowe należy usuwać zgodnie z lokalnymi przepisami. Nie wyrzucaj akumulatora do odpadów komunalnych. Skontaktuj się z lokalnym zakładem recyklingu lub autoryzowanym punktem zbiórki, aby prawidłowo zutylizować akumulator.

Rozwiązywanie problemów

Problem	Możliwa przyczyna	Rozwiązanie
Produkt się nie włącza	Akumulator całkowicie rozładowany	Naładuj akumulator
Akumulator nie ładuje się	Uszkodzona ładowarka lub połączenie	Sprawdź ładowarkę i połączenia
Przegrzewanie podczas użytkowania	Długotrwałe używanie o dużej mocy	Pozwól produktowi wystygnąć
Dziwne zapachy lub puchnięcie	Uszkodzenie akumulatora	Natychmiast zaprzestań używania

Jeśli problem będzie się utrzymywał, skontaktuj się z pomocą techniczną.

Informacje kontaktowe

Aby uzyskać dalszą pomoc, skontaktuj się z naszym zespołem wsparcia klienta.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Strona internetowa: www.pipedreamproducts.com

Adres: Teerhof 59, 28199 Bremen

Română:

Manual de utilizare și ghid de siguranță pentru produsele care conțin baterii litiu-ion

Introducere

Vă mulțumim pentru achiziționarea produsului nostru. Acest manual de utilizare oferă informații esențiale despre siguranță și recomandări de utilizare pentru produsele care conțin baterii litiu-ion. Vă rugăm să citiți cu atenție acest manual înainte de a utiliza produsul pentru a asigura performanța optimă și siguranța.

Utilizare

Blocare de călătorie:

Pentru a debloca funcționalitatea, țineți apăsată butoanele de sus și din mijloc timp de 3 secunde. Vibrația și luminile LED vor clipi de 2 ori, indicând că dispozitivul este deblocat. Pentru a bloca, țineți apăsată butoanele de sus și din mijloc timp de 3 secunde. Vibrația și luminile LED vor clipi o singură dată, indicând că dispozitivul este blocat. Dispozitivul se va debloca automat și după îndepărtarea cablului de încărcare.

Instrucțiuni de utilizare:

Mișcarea de împingere, tremuratul și vibrațiile pot fi utilizate simultan sau independent.

Vibrație Pornit/Oprit:

Țineți apăsat butonul de sus timp de 3 secunde pentru a activa vibrația. Apăsați din nou pentru a comuta între cele 10 moduri de vibrație. Țineți apăsat pentru a opri.

Mișcare de împingere Pornit/Oprit:

Țineți apăsat butonul din mijloc timp de 3 secunde pentru a activa mișcarea de împingere. Apăsați din nou pentru a comuta între cele 7 moduri de împingere. Țineți apăsat pentru a opri.

Stimulator clitoridian Pornit/Oprit:

Țineți apăsat butonul de jos timp de 3 secunde pentru a activa tremuratul. Apăsați din nou pentru a comuta între cele 10 moduri de tremurat. Țineți apăsat pentru a opri.

Instrucțiuni de încărcare:

Super Sonix Thruster este ușor de reîncărcat prin USB și vine cu un cablu de încărcare magnetic. Încărcarea durează aproximativ 160 de minute, iar odată complet încărcat, dispozitivul funcționează aproximativ 60 de minute.

Instrucțiuni de îngrijire:

Curățarea este simplă după utilizare, folosind un detergent antibacterian și apă caldă.

Informații de siguranță

Bateriile litiu-ion sunt foarte eficiente, dar necesită o manipulare corectă pentru a preveni riscurile. Nerespectarea acestor recomandări de siguranță poate duce la incendiu, explozie sau vătămări corporale.

Avertismente generale:

Nu desfaceți produsul sau bateria.
Evitați expunerea la foc, temperaturi mai mari de 60°C sau apă.
Nu perforați și nu zdrobiți bateria.
Țineți produsul departe de copii și animale de companie.

Situații de urgență:

Dacă bateria se scurge, evitați contactul cu pielea sau ochii. În caz de contact, clătiți bine cu apă și solicitați ajutor medical.
Dacă bateria emite fum, scântee sau mirosuri neobișnuite, mutați produsul într-o zonă sigură și contactați serviciile de urgență.

Manipularea și utilizarea produsului

Ce să faceți:

Folosiți doar încărcătorul și accesoriile furnizate împreună cu produsul.
Asigurați-vă că produsul este utilizat în intervalul de temperatură recomandat (de obicei între 0°C și 45°C).
Manipulați produsul cu grijă pentru a evita deteriorarea bateriei.

Ce să nu faceți:

Nu utilizați produsul dacă este deteriorat sau umflat.
Nu încercați să reparați bateria.
Evitați utilizarea produsului în apropierea materialelor inflamabile.

Instrucțiuni de încărcare

Utilizați doar încărcătorul furnizat sau un încărcător compatibil aprobat de producător.
Conectați încărcătorul la o priză de alimentare adecvată.
Nu supraîncălziți bateria. Deconectați încărcătorul atunci când bateria este complet încărcată.
Evitați încărcarea în condiții de temperaturi extreme (<0°C sau >45°C).

Recomandări pentru depozitare

Depozitați produsul într-un loc răcoros și uscat, ferit de lumina directă a soarelui.
Pentru depozitarea pe termen lung, asigurați-vă că bateria este încărcată aproximativ la 50%.
Nu depozitați produsul în apropierea materialelor inflamabile.

Întreținere și îngrijire

Verificați regulat produsul și bateria pentru semne de deteriorare.
Curățați produsul cu o cârpă moale și uscată. Nu utilizați apă sau produse de curățare chimice.
Mențineți portul de încărcare curat și lipsit de praf și resturi.

Dezactivare și reciclare

Bateriile litiu-ion trebuie eliminate conform reglementărilor locale. Nu aruncați bateria la gunoier menajer.
Contactați centrul local de reciclare sau un punct de colectare autorizat pentru a o elimina corespunzător.

Depanare

Problemă	Cauză posibilă	Soluție
Produsul nu pornește	Bateria complet descărcată	Încărcați bateria
Bateria nu se încarcă	Încărcător sau conexiune defecte	Verificați încărcătorul și conexiunile
Supraîncălzire în timpul utilizării	Utilizare pe termen lung la putere mare	Lăsați produsul să se răcească
Mirosuri neobișnuite sau umflare	Deteriorare a bateriei	Opriti imediat utilizarea produsului

Dacă problema persistă, contactați suportul clienți.

Informații de contact

Pentru asistență suplimentară, vă rugăm să contactați echipa noastră de suport pentru clienți.

E-mail: CustomerService@pipedreamproducts.com

Site web: www.pipedreamproducts.com

Adresă: Teerhof 59, 28199 Bremen

Русский

Руководство пользователя и инструкция по безопасности для изделий с литий-ионными аккумуляторами

Введение

Благодарим вас за покупку нашего продукта. В данном руководстве содержится важная информация по безопасности и рекомендации по использованию изделий с литий-ионными аккумуляторами. Пожалуйста, внимательно ознакомьтесь с этим руководством перед использованием продукта, чтобы обеспечить его оптимальную работу и безопасность.

Использование

Дорожная блокировка:

Чтобы разблокировать устройство, удерживайте верхнюю и среднюю кнопки в течение 3 секунд. Вибрация и светодиоды мигнут 2 раза, указывая, что устройство разблокировано. Чтобы заблокировать, удерживайте верхнюю и среднюю кнопки в течение 3 секунд. Вибрация и светодиоды мигнут 1 раз, указывая, что устройство заблокировано. Устройство также автоматически разблокируется после удаления зарядного кабеля.

Инструкция по эксплуатации:

Толчковые движения, мерцание и вибрация могут использоваться одновременно или отдельно.

Вибрация Вкл/Выкл:

Удерживайте верхнюю кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить вибрацию. Нажмите снова, чтобы переключиться между 10 режимами вибрации. Удерживайте, чтобы выключить.

Толчки Вкл/Выкл:

Удерживайте среднюю кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить толчки. Нажмите снова, чтобы переключиться между 7 режимами толчков. Удерживайте, чтобы выключить.

Стимулятор клитора Вкл/Выкл:

Удерживайте нижнюю кнопку в течение 3 секунд, чтобы включить мерцание. Нажмите снова, чтобы переключиться между 10 режимами мерцания. Удерживайте, чтобы выключить.

Инструкция по зарядке:

Ваш Super SoniX Thruster заряжается через USB и поставляется с магнитным зарядным кабелем. Зарядка занимает примерно 160 минут, а полный заряд обеспечит работу примерно на 60 минут.

Инструкция по уходу:

Очистка проста с антибактериальным средством и теплой водой.

Информация по безопасности

Литий-ионные аккумуляторы обладают высокой эффективностью, но требуют правильного обращения во избежание рисков. Несоблюдение данных рекомендаций может привести к возгоранию, взрыву или получению травм.

Общие предупреждения:

Не разбирайте изделие или аккумулятор.
Избегайте контакта с огнём, температуры выше 60°C или водой.
Не прокалывайте и не раздавливайте аккумулятор.
Храните в недоступном для детей и животных месте.

Чрезвычайные ситуации:

При утечке аккумулятора избегайте контакта с кожей и глазами. В случае контакта тщательно промойте водой и обратитесь за медицинской помощью.
Если аккумулятор выделяет дым, искры или необычные запахи, перенесите изделие в безопасное место и вызовите экстренные службы.

Обращение и использование

Разрешается:

Используйте только зарядное устройство и аксессуары, поставляемые с изделием.
Эксплуатируйте изделие в рекомендованном температурном диапазоне (0°C – 45°C).
Обращайтесь с изделием осторожно, чтобы избежать повреждения аккумулятора.

Запрещается:

Использовать изделие, если оно повреждено или аккумулятор вздулся.
Пытаться ремонтировать аккумулятор.
Использовать изделие рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Инструкция по зарядке

Используйте только оригинальное зарядное устройство или одобренное производителем совместимое зарядное устройство.
Подключайте зарядное устройство к соответствующей розетке.
Не перезаряжайте аккумулятор. Отключайте зарядное устройство после полной зарядки.
Избегайте зарядки при экстремальных температурах (<0°C или >45°C).

Правила хранения

Храните изделие в прохладном, сухом месте, вдали от прямых солнечных лучей.
При длительном хранении заряжайте аккумулятор примерно до 50%.
Не храните изделие рядом с легковоспламеняющимися материалами.

Уход и обслуживание

Регулярно проверяйте изделие и аккумулятор на наличие повреждений.
Очищайте изделие мягкой, сухой тканью. Не используйте воду или химические чистящие средства.
Держите зарядный разъем в чистоте, удаляя пыль и грязь.

Утилизация и переработка

Литий-ионные аккумуляторы должны утилизироваться в соответствии с местными нормами. Не выбрасывайте аккумулятор в бытовые отходы.
Обратитесь в местный центр переработки или уполномоченный пункт сбора отходов для надлежащей утилизации.

Устранение неисправностей

Проблема	Возможная причина	Решение
Устройство не включается	Полностью разряжен аккумулятор	Зарядите аккумулятор
Аккумулятор не заряжается	Неисправное зарядное устройство	Проверьте зарядное устройство и кабель
Перегрев во время работы	Длительная работа на высокой мощности	Дайте устройству остыть
Необычный запах или вздутие	Повреждение аккумулятора	Немедленно прекратите использование

Если проблема не устраняется, свяжитесь с нашей службой поддержки.

Контактная информация

Для получения дополнительной помощи, пожалуйста, свяжитесь с нашей службой поддержки клиентов.

Электронная почта: CustomerService@pipedreamproducts.com

Веб-сайт: www.pipedreamproducts.com

Адрес: Teerhof 59, 28199 Bremen

Suomi:**Käyttöohjeet ja turvaohjeet litiumioniakkuja sisältäville tuotteille****Johdanto**

Kiitos, että ostit tuotteemme. Tämä käyttöohje sisältää tärkeitä turvallisuusohjeita ja käyttöohjeita litiumioniakkuja sisältäville tuotteille. Lue tämä käyttöohje huolellisesti ennen tuotteen käyttöä optimaalisen suorituskyvyn ja turvallisuuden varmistamiseksi.

Käyttö**Matkalukitus:**

Toimintojen lukituksen avaamiseksi pidä ylintä ja keskimmäistä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Väriä ja LED-valot vilkkuvat 2 kertaa, mikä osoittaa, että laite on avattu. Lukitaksesi pidä ylintä ja keskimmäistä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan. Väriä ja LED-valot vilkkuvat kerran, mikä osoittaa, että laite on lukittu. Laite avautuu myös automaattisesti, kun latausjohto irrotetaan.

Käyttöohjeet:

Työntöliike, väriä ja välkyntä voivat toimia samanaikaisesti tai itsenäisesti.

Väriä Päälle/Pois:

Pidä ylintä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan käynnistäaksesi väriä. Paina uudelleen selataksesi 10 väriätilaa. Pidä painettuna sammuttaaksesi.

Työntöliike Päälle/Pois:

Pidä keskimmäistä painiketta painettuna 3 sekunnin ajan käynnistäaksesi työntöliikkeen. Paina uudelleen selataksesi 7 tilaa. Pidä painettuna sammuttaaksesi.

Kliitorisstimulaattori Päälle/Pois:

Pidä alinta painiketta painettuna 3 sekunnin ajan käynnistäaksesi välkyntätoiminnon. Paina uudelleen selataksesi 10 tilaa. Pidä painettuna sammuttaaksesi.

Latausohjeet:

Super SoniX Thruster on kätevästi ladattavissa USB:n kautta ja toimitetaan magneettisella latausjohdolla. Lataus kestää noin 160 minuuttia, ja täyteen ladattuna se toimii noin 60 minuuttia.

Puhdistusohjeet:

Puhdistaminen on helppoa antibakteerisella puhdistusaineella ja lämpimällä vedellä.

Turvallisuusohjeet

Litiumioniakut ovat erittäin tehokkaita, mutta ne vaativat oikeanlaista käsittelyä riskien estämiseksi. Näiden turvallisuusohjeiden noudattamatta jättäminen voi johtaa tulipaloon, räjähdykseen tai henkilövahinkoihin.

Yleiset varoitukset:

Älä purkaa tuotetta tai akkua.
Vältä altistumista tulelle, yli 60 °C lämpötiloille tai vedelle.
Älä puhkaise tai murskaa akkua.
Pidä tuote poissa lasten ja lemmikkieläinten ulottuvilta.

Hätätilanteet:

Jos akku vuotaa, vältä kosketusta ihon tai silmien kanssa. Jos kosketusta tapahtuu, huuhtelee runsaalla vedellä ja hae lääkärin apua. Jos akku päästää savua, kipinöitä tai epätavallisia hajuja, siirrä tuote turvalliseen paikkaan ja ota yhteyttä hätäpalveluihin.

Käsittely ja käyttö**Tehtävät:**

Käytä vain tuotteen mukana toimitettua laturia ja tarvikkeita.
Varmista, että tuotetta käytetään suositellussa lämpötila-alueessa (yleensä 0 °C – 45 °C).
Käsittele tuotetta varoen, jotta akku ei vahingoitu.

Älä tee seuraavaa:

Älä käytä tuotetta, jos se on vaurioitunut tai turvonnut.
Älä yritä korjata akkua.
Vältä tuotteen käyttöä palavien materiaalien läheisyydessä.

Latausohjeet

Käytä mukana toimitettua laturia tai valmistajan hyväksymää yhteensopivaa laturia.
Kytke laturi sopivaan pistorasiaan.
Älä ylikuormita akkua. Irrota laturi, kun akku on täysin ladattu.
Vältä lataamista äärimmäisissä lämpötiloissa (<0 °C tai >45 °C).

Säilytysohjeet

Säilytä tuote viileässä, kuivassa paikassa, suoralta auringonvalolta suojattuna.
Pitkäaikaista säilytystä varten varmista, että akku on ladattu noin 50 %:iin.
Älä säilytä tuotetta palavien materiaalien läheisyydessä.

Huolto ja hoito

Tarkista säännöllisesti tuote ja akku vaurioiden varalta.
Puhdista tuote pehmeällä, kuivalla liinalla. Älä käytä vettä tai kemiallisia puhdistusaineita.
Pidä latausportti puhtaana pölystä ja roskista.

Hävittäminen ja kierrätys

Litiumioniakut tulee hävittää paikallisten sääntöjen mukaisesti. Älä hävitä akkua kotitalousjätteenä.
Ota yhteyttä paikalliseen kierrätyskeskukseen tai valtuutettuun keräyspisteeseen oikeaa hävittämistä varten.

Vianetsintä

Ongelma	Mahdollinen syy	Ratkaisu
Tuote ei käynnisty	Akun virta on täysin loppunut	Lataa akku
Akun lataaminen ei onnistu	Viallinen laturi tai yhteys	Tarkista laturi ja liitännät
Liiallinen kuumeneminen käytön aikana	Pitkäaikainen korkean tehon käyttö	Anna tuotteen jäähtyä
Epätavalliset hajut tai turvotus	Akun vaurio	Lopeta tuotteen käyttö välittömästi

Jos ongelma jatkuu, ota yhteyttä asiakastukeen.

Yhteystiedot

Lisäavun saamiseksi ota yhteyttä asiakastukitiimiimme.

Sähköposti: CustomerService@pipedreamproducts.com

Verkkosivusto: www.pipedreamproducts.com

Osoite: Teerhof 59, 28199 Bremen

Svenska**Bruksanvisning och säkerhetsguide för produkter med litiumjonbatterier****Introduktion**

Tack för att du har köpt vår produkt. Denna bruksanvisning innehåller viktig säkerhetsinformation och användningsriktlinjer för produkter med litiumjonbatterier. Läs denna manual noggrant innan du använder produkten för att säkerställa optimal prestanda och säkerhet.

Användning**Reselås:**

För att låsa upp funktionerna, håll in den övre och mellersta knappen i 3 sekunder. Vibration och LED-lampor blinkar 2 gånger, vilket indikerar att enheten är upplåst. För att låsa, håll in den övre och mellersta knappen i 3 sekunder. Vibration och LED-lampor blinkar 1 gång, vilket indikerar att enheten är låst. Enheten låses också automatiskt upp när laddningskabeln tas bort.

Bruksanvisning:

Stötande rörelser, flimrande och vibration kan användas samtidigt eller separat.

Vibration På/Av:

Håll in den övre knappen i 3 sekunder för att starta vibration. Tryck igen för att bläddra genom 10 vibrationslägen. Håll in för att stänga av.

Stötande rörelse På/Av:

Håll in den mellersta knappen i 3 sekunder för att starta stötande rörelse. Tryck igen för att bläddra genom 7 lägen. Håll in för att stänga av.

Klitorisstimulator På/Av:

Håll in den nedre knappen i 3 sekunder för att starta flimrande funktion. Tryck igen för att bläddra genom 10 lägen. Håll in för att stänga av.

Laddningsinstruktioner:

Din Super SoniX Thruster är enkelt USB-uppladdningsbar och levereras med en magnetisk laddningskabel. Laddningen tar cirka 160 minuter, och en full laddning varar i cirka 60 minuter.

Rengöringsinstruktioner:

Rengöring är enkel efter användning med antibakteriellt rengöringsmedel och varmt vatten.

Säkerhetsinformation

Litiumjonbatterier är mycket effektiva men kräver korrekt hantering för att undvika risker. Underlåtenhet att följa dessa säkerhetsriktlinjer kan leda till brand, explosion eller personskador.

Allmänna varningar:

Demontera inte produkten eller batteriet.
Undvik exponering för eld, temperaturer över 60°C eller vatten.
Punktera eller krossa inte batteriet.
Förvara utom räckhåll för barn och husdjur.

Nödsituationer:

Om batteriet läcker, undvik kontakt med hud eller ögon. Skölj noggrant med vatten och sök medicinsk hjälp vid behov. Om batteriet avger rök, gnistor eller ovanliga lukter, flytta produkten till en säker plats och kontakta räddningstjänsten.

Hantering och användning**Får:**

Använd endast den medföljande laddaren och tillbehören.
Se till att produkten används inom det rekommenderade temperaturområdet (0°C till 45°C).
Hantera produkten varsamt för att undvika skador på batteriet.

Får inte:

Använd inte produkten om den är skadad eller uppsvällad.
Försök inte att reparera batteriet.
Undvik att använda produkten nära brandfarliga material.

Laddningsinstruktioner

Använd den medföljande laddaren eller en kompatibel laddare som godkännts av tillverkaren.
Anslut laddaren till ett lämpligt eluttag.
Överladda inte batteriet. Koppla bort laddaren när batteriet är fulladdat.
Undvik att ladda vid extrema temperaturer (<0°C eller >45°C).

Förvaringsriktlinjer

Förvara produkten på en sval, torr plats, borta från direkt solljus.
För långvarig förvaring, ladda batteriet till cirka 50 %.
Förvara inte produkten nära brandfarliga material.

Underhåll och skötsel

Kontrollera regelbundet om produkten och batteriet har skador.
Rengör produkten med en mjuk, torr trasa. Använd inte vatten eller kemiska rengöringsmedel.
Håll laddningsporten fri från damm och smuts.

Bortskaffning och återvinning

Litiumjonbatterier måste kasseras enligt lokala föreskrifter. Släng inte batteriet i hushållsavfallet. Kontakta din lokala återvinningsstation eller en auktoriserad insamlingspunkt för korrekt kassering.

Felsökning

Problem	Möjlig orsak	Lösning
Produkten startar inte	Batteriet är helt urladdat	Ladda batteriet
Batteriet laddas inte	Fel på laddare eller anslutning	Kontrollera laddaren och anslutningarna
Överhettning vid användning	Långvarig användning på hög effekt	Låt produkten svalna
Ovanlig lukt eller svullnad	Batteriskada	Sluta använda omedelbart

Om problemet kvarstår, kontakta kundsupport.

Kontaktinformation

För ytterligare hjälp, vänligen kontakta vårt kundsupportteam.

E-post: CustomerService@pipedreamproducts.com

Webbplats: www.pipedreamproducts.com

Adress: Teerhof 59, 28199 Bremen